Canon

EOS Kiss















キヤノン製品のお買い上げありがとうございます。

EOS Kiss X2 は、約1220万画素の撮像素子を備えた高性能デジタルー眼レフカメラです。本機は、写真表現の楽しみを広げるピクチャースタイル、動いているものに素早くピントを合わせる高精度・高速9点オートフォーカス、全自動撮影から高度な撮影まで対応する豊富な機能など、さまざまな特長を備えています。

また、EOS Integrated Cleaning System (総合的なセンサーダスト対策) に対応しており、撮像素子に付着したゴミを取り除く、セルフ クリーニング センサーユニットも搭載しています。

撮影しながら操作すると理解が深まります

デジタルカメラは、撮影した結果をその場ですぐに見ることができます。 本書を読みながら実際に撮影し、その結果を確認しながら理解を深め、操作 に慣れてください。

なお、撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、別紙の『安全上のご注意』、 および『取り扱い上のご注意』(12、13ページ)をお読みください。

試し撮りと撮影内容の補償について

撮影後は画像を再生して、画像が正常に記録されていることを確認してください。 万一、カメラ(本機)やメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの画像の取り込みができなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがカメラ(本機)で記録した権利者のいる被写体の画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。





このカメラでは、SDメモリーカードとSDHCメモリーカードをお使いに なれます。本書では、これらをカードと表記します。

※ 画像を記録するカードは付属していません。別途ご購入ください。

主な付属品

ご使用になる前に、以下のものがすべてそろっているか確認してください。万一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。





- ① カメラ使用説明書(本書)
- ② ポケットガイド すぐに撮影したい方は、このガイドをご覧ください。
- ③ CD-ROMガイド 付属ソフトウェア (EOS DIGITAL Solution Disk) とソフトウェア使用説明書のガイドです。
- ※ レンズ付きキットをお買い求めのときは、レンズが付属しているか確認してください。
- ※ レンズキットの種類によっては、レンズの使用説明書が入っていることがあります。 ※ 付属品は、なくさないよう注意してください。

本使用説明書上のおことわり

本文中の絵文字について

〈
②
こ
に
電子ダイヤルを示しています。

〈▲▼〉〈◀▶〉 :〈�〉十字キーのボタンを示しています。

(配) : 設定ボタンを示しています。

☆4/☆6/☆16 :操作ボタンから指を離したあとに、ボタンを押した状

態がそれぞれ4秒/6秒/16秒間保持されることを

示しています。

* そのほか、本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンや液晶モニターの表示など、カメラに使われている絵文字を使用しています。

MENU〉ボタンを押して設定変更する機能であることを示し

ています。

M : ページタイトル右上の M は、応用撮影ゾーン (p.20) 限定

で使用できる機能であることを示しています。

(p.**):参照ページを示しています。

᠅ : 上手に使うためのヒントや撮影のポイントが書かれています。

? : 困ったときの手助けになる事項が書かれています。

■ :撮影に不都合が生じる恐れのある注意事項が書かれています。

: 補足説明や補足事項が書かれています。

操作説明の前提について

■ 電源スイッチが〈ON〉になっていることを前提に説明しています。

● メニュー機能やカスタム機能が初期状態になっていることを前提に 説明しています。

EF-S18-55mm F3.5-5.6 ISレンズを取り付けた状態で説明しています。

章目次

デジタル一眼レフカメラを初めてお使いになる方は、1章、2章までの説明で、このカメラの基本的な操作/撮影方法がわかるようになっています。

	はじめに 本製品の基礎知識が得られます。	2
1	撮影前の準備と操作の基本	23
2	かんたん撮影と画像確認 カメラまかせのシーン別撮影方法。	43
3	一歩進んだ思いどおりの撮影 シーンに合わせて基本的な撮影機能を使う。	55
4	さらに進んだ思いどおりの撮影 高度な撮影機能を使う。	69
5	ライブビュー撮影 液晶モニターを見ながら撮影。	95
6	知っていると便利な機能 便利なメニュー機能を紹介。	107
7	画像の確認方法	123
8	画像の印刷とパソコンへの転送	133
9	カメラの機能を自分好みに設定する	151
10	資料	161

目次一

	はじめに	
	主な付属品	З
	本使用説明書上のおことわり	4
	章目次	5
	やりたいこと目次	10
	取り扱い上のご注意	12
	すぐ撮影するには	14
	各部の名称	16
1	撮影前の準備と操作の基本	23
_		24
	電池を入れる/取り出す	26
	電源を入れる	27
	日付/時刻を設定する	29
	表示言語を選ぶ	30
	カードを入れる/取り出す	31
	レンズを取り付ける/取り外す	33
	レンズの手ブレ補正機能について	35
	撮影の基本操作	36
	メニュー機能の操作と設定	38
	カードを初期化する	40
	液晶モニターの表示切り換え	42
)	かんたん撮影と画像確認	43
	全自動で撮る	
	全自動を使いてなす	
	大物を写す	
	風景を写す	
	花や小物を大きく写す	
	動きのあるものを写す	
	夜景と人物を明るく写す	
	ストロボが使えない場所で写す	
	セルフタイマー撮影	
	画像を再生する	

	一歩進んだ思いどおりの撮影	55
	プログラム AE 撮影	56
	明るさに応じて ISO 感度を変える	57
	内蔵ストロボを使う	
	AF モード(ピント合わせの方法)を変える	60
	ピント合わせに使う AF フレームを選ぶ	61
	連続撮影する	63
	記録画質を設定する	64
	ピクチャースタイルを選ぶ	67
4	さらに進んだ思いどおりの撮影	69
4		
	被写体の動きを表現する	
	ピントの合う奥行きを変える 露出値を固定して撮る	
	路工順を回足して振る 近くから遠くまでピントが合った写真を撮る	
	測光モードを変える	
	明るさを自動的に変えて撮影する	
	ピクチャースタイルを調整する	
	ピクチャースタイルを設置するピクチャースタイルを登録する	0≥
		95
	色空間を設定する	87
	色空間を設定する a 露出を固定して撮る/AE ロック撮影	87 88
	色空間を設定する	87 88 89
	色空間を設定する 露出を固定して撮る/ AE ロック撮影 FE ロック撮影 ホワイトパランスの設定	87 88 89
	色空間を設定する	87 88 89 90
	色空間を設定する 露出を固定して撮る/ AE ロック撮影 FE ロック撮影 ホワイトパランスの設定	87 88 89 90
5	色空間を設定する 露出を固定して撮る/AE ロック撮影… FE ロック撮影… ホワイトバランスの設定… ホワイトバランスを補正する… カメラブレを防止する…	87 88 90 92 94
5	色空間を設定する 露出を固定して撮る/AEロック撮影 FEロック撮影 ホワイトバランスの設定 ホワイトバランスを補正する カメラブレを防止する	
5	色空間を設定する 露出を固定して撮る/ AE ロック撮影 FE ロック撮影 ホワイトパランスの設定 ホワイトパランスを補正する カメラブレを防止する ライブビュー撮影	
5	色空間を設定する 露出を固定して撮る/AEロック撮影… FEロック撮影… ホワイトパランスの設定… ホワイトパランスを補正する… カメラブレを防止する ライブビュー撮影 ライブビュー撮影の準備…	

6	知っていると便利な機能	107
	普段使う上で便利な機能	108
	電子音が鳴らないようにする	108
	カードの入れ忘れを防止する	108
	撮影直後の画像表示時間を設定する	108
	電源が切れるまでの時間を設定する	109
	液晶モニターの明るさを調整する	109
	画像番号の付けかたを設定する	110
	縦位置画像、自動回転の設定	112
	カメラの設定内容を確認する	113
	カメラの設定状態を初期状態に戻す	
	液晶モニターが自動消灯しないようにする	115
	撮影機能表示画面の色を変える	115
	ストロボ制御	116
	撮像素子の自動清掃	118
	ゴミ消し情報を画像に付加する	119
	手作業で撮像素子を清掃する	121
7	画像の確認方法	123
7	画像の確認方法 見たい画像を素早く探す	
7		124
7		124 126
7	見たい画像を素早く探す 拡大して見る	124 126 126
7	見たい画像を素早く探す 拡大して見る 回転させる	124 126 126 127
7	見たい画像を素早く探す 拡大して見る 回転させる 自動再生する	124 126 126 127 128
7	見たい画像を素早く探す 拡大して見る 回転させる 自動再生する テレビで見る	124 126 126 127 128 129
7	見たい画像を素早く探す 拡大して見る	124 126 126 127 128 129 130
7	見たい画像を素早く探す 拡大して見る。 回転させる。 自動再生する。 テレビで見る。 保護する (プロテクト) 消去する。 撮影情報表示の内容。	124 126 126 127 128 129 130
8	見たい画像を素早く探す 拡大して見る。 回転させる。 自動再生する。 テレビで見る。 保護する (プロテクト)。 消去する。 撮影情報表示の内容。	124 126 126 127 128 129 130 131
8	見たい画像を素早く探す 拡大して見る。 回転させる。 自動再生する。 テレビで見る。 保護する (プロテクト) 消去する。 撮影情報表示の内容。 画像の印刷とパソコンへの転送	124 126 126 127 128 129 130 131
8	見たい画像を素早く探す 拡大して見る 回転させる 自動再生する テレビで見る 保護する (プロテクト) 消去する 撮影情報表示の内容 画像の印刷とパソコンへの転送 印刷の準備をする	124 126 126 127 128 129 130 131 133
8	見たい画像を素早く探す 拡大して見る 回転させる 自動再生する テレビで見る 保護する (プロテクト) 消去する 撮影情報表示の内容 画像の印刷とパソコンへの転送 印刷の準備をする 印刷する	124 126 126 127 128 129 130 131 133 134 136 143

9	カメラの機能を自分好みに変更する	151
	カスタム機能の設定方法	152
	カスタム機能で変更できる内容	154
	マイメニューを登録する	160
10	資料	161
	AF の苦手な被写体	162
	家庭用電源を使用する	163
	リモコン撮影	164
	外部ストロボの使用について	166
	メニュー機能一覧	168
	撮影機能の組み合わせ一覧	
	故障かな?と考える前に	172
	エラー表示	175
	システム図	176
	主な仕様	178
	索 引	















撮影

- カメラまかせで簡単に撮影したい → p.43~52 (かんたん撮影ゾーン)
- 連続して写真を撮りたい→ p.47、50、63 (□ 連続撮影)
- 自分も写真に写りたい(記念写真) → p.53 (め セルフタイマー)
- 動きを止めた写真を撮りたい
- 背景をぼかした写真を撮りたい
- 写真の明るさ (露出) を調整したい → p.78 (露出補正)
- 暗いところで撮影したい→ p.44、58 (ストロボ撮影)
- ストロボ禁止の場所で撮影したい → p.52 (⑤ ストロボ発光禁止)
- 液晶モニターを見ながら撮りたい → p.96 (ライブビュー撮影)

画質

- 最るものに合った仕上がりにしたい ⇒ p.67 (ピクチャースタイル選択)
- 写真をあとで大きく印刷したい ⇒ p.64 (▲L, ຟL, MM)
- たくさん写真を撮りたい→ p.64 (▲S. ▲S)





























ピント合わせ

- ピントを合わせる位置を変更したい → p.61 (豆 AFフレーム選択)
- 動いているものを撮影したい
- → p.50、60 (AIサーボAF)

再生

● 写真をカメラで見たい	→ p.54 (再生)
--------------	---------------

■ 写真を素早く探したい⇒ p.124 (図 インデックス表示)

◆ 大事な写真を誤って 消さないようにしたい

→ p.129 (厨 プロテクト)

● 不要な写真を消したい

→ p.130 (前 消去)

● 写真をテレビで見たい

→ p.128 (ビデオ出力)

液晶モニターの明るさを調整したい → p.109 (液晶モニターの明るさ)

印刷

● 写真を簡単に印刷したい

→ p.133 (ダイレクトプリント)













取り扱い上のご注意

カメラについて

- カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。万一水に濡れてしまったときは、早めに最寄りの修理受付窓口にご相談ください。また、水滴が付いたときは乾いたきれいな布で、潮風にあたったときは固くしぼったきれいな布でよくふきとってください。
- カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気が発生する装置の近くに、絶対に置かないでください。また、電波塔などの強い電波が発生しているところで使用したり、放置したりしないでください。電磁波により、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されることがあります。
- 直射日光下の車の中などは予想以上に高温になります。カメラの故障の原因となることがありますので、このような場所にカメラを放置しないでください。
- カメラには精密な回路が内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでください。
- レンズ、ファインダー、ミラー、フォーカシングスクリーンなどにゴミが付いているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。カメラボディおよびレンズは、有機溶剤を含むクリーナーなどでふかないでください。特に汚れがひどいときは、最寄りの修理受付窓口にご相談ください。
- カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因となることがあります。腐食が生じるとカメラが作動不良を起こすことがあります。
- カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露 (水滴)が発生することがあります。カメラを寒いところから、急に暑いところ に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の口を 閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますので、カメラを使用しないでください。レンズ、カード、電池をカメラから取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラを使用してください。
- カメラを長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出し、風通しが良く、 涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でも、ときどきシャッター を切るようにして作動することを確認してください。
- カメラの保管場所として、実験室などのような薬品を扱う場所は、さび・腐食などの原因になるため避けてください。
- 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間使用しなかったあとや、海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄りの修理受付窓口、またはご自身でチェックしてからご使用ください。

液晶モニターについて

- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効 画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになる ことがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。
- 液晶モニターを長時間点灯したままにすると、表示していた内容の残像が残ることがあります。この残像は一時的なもので、カメラを数日間使用しないでおくと自然に消えます。

カードについて

- カードは精密にできています。落としたり振動を与えたりしないでください。 カードに記録されている画像が壊れる原因となります。
- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものや、静電気の発生しやすいと ころで保管、使用しないでください。カードに記録されている画像データが消え ることがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しないでください。カードが変形して使用できなくなります。
- カードに液体をこぼさないでください。
- 大切な画像データを守るため、カードは必ずケースなどに入れて保管してください。
- 曲げたり、強い力や衝撃を与えないでください。
- 温度の高いところ、ほこりや湿気の多いところに保管しないでください。

レンズの接点について

レンズを取り外したときは、接点やレンズ面を傷つけないように、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付けてください。



長時間使用時のご注意

連続撮影を長時間繰り返したり、ライブビュー撮影を長時間行うと、カメラの温度 が高くなることがあります。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が触れたまま になっていると、低温やけどの原因となることがありますので、ご注意ください。

すぐ撮影するには

1



電池(バッテリー)を入れる

(p.26)

電池の充電方法については24ページ を参照してください。

2



レンズを取り付ける (p.33)

EF-Sレンズは白い指標、EF-Sレンズ 以外は赤い指標に合わせて取り付けま す。

3



レンズのフォーカスモードスイッチを〈**AF〉にする**(p.33)

4






スロットカバーを開け、カー ドを入れる (p.31)

カードの表を手前にして差し込みます。

5



電源スイッチを〈ON〉にする (p.27)

●液晶モニターに日付/時刻の設定画面が表示されたときは、29ページを参照してください。





モードダイヤルを〈□〉(全自動)にする (p.44)

撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。

7



ピントを合わせる (p.37)

ファインダーをのぞき、写したいもの を画面中央に配置します。シャッターボ タンを軽く押すと、ピントが合います。

8



撮影する (p.37)

さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9




る撮影した画像を確認する (p.108)


撮影した画像が液晶モニターに約2秒間表示されます。〈▶〉ボタンを押すと再度画像が表示されます。(p.54)

- 撮影機能の設定状態(液晶モニター)は、ファインダーに目を近づける と消灯します。
- 撮影した画像を消去したいときは、『消去する』(p.130)を参照してください。


各部の名称

太字は、『かんたん撮影と画像確認』までの説明に使用する各部の名称です。






撮影機能の設定状態表示



表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。

ファインダー内表示



表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。

モードダイヤル

モードダイヤルは、「かんたん撮影」と「応用撮影」の機能ゾーンに分けられています。

応用撮影ゾーン

思いどおりのさまざまな撮影ができます。

P : プログラムAE (p.56)

Tv :シャッター優先AE (p.70)

Av : 絞り優先AE (p.72) **M** : マニュアル露出 (p.75)

A-DEP: 自動深度優先AE (p.76)

全自動

かんたん撮影ゾーン

基本操作はシャッターボタンを押すだけです。被写体に応じてカメラまかせの全自動 撮影ができます。

□:全自動 (p.44)

イメージゾーン

):ポートレート (p.47)

☎:風景 (p.48)

□ : クローズアップ (p.49)

★:スポーツ (p.50)

■:夜景ポートレート(p.51)

3: ストロボ発光禁止(p.52)


バッテリーチャージャー LC-E5





- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- この電池の回収、リサイクルについては、下記のキヤノンホームページ上で確認できます。
- 交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り出した電池のリサイクルに関しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店についてのお問い合わせは、以下へお願いします。
 - ・製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
 - ・「有限責任中間法人 JBRC」および「キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン」。小形二次電池の回収については、下記のキヤノンホームページ上で確認できます。
 - キヤノンサポートページ: canon.jp/support
- リサイクル時のご注意:電池を分解しないでください。

ストラップ (吊りひも) の取り付け方



ストラップの先をストラップ取り付け部の下から通し、さらにストラップに付いている止め 具の内側を通します。止め具の部分のたるみを 取り、引っぱっても止め具の部分がゆるまない ことを確認してください。

● ストラップにはアイピースカバーが付いています。(p.165)




撮影前の準備と操作の基本

この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、操作の基本について説明します。

電池を充電する




保護カバーを外す



2 電池を取り付ける

- 図のようにして、電池を充電器にしっかりと取り付けます。
- 取り外しは逆の手順で行います。



3 電源プラグを起こす

充電器のプラグを矢印の方向に起こします。



4 充電する

- プラグをコンセントに差し込みます。
- → 自動的に充電が始まり、充電ランプがオレンジ色に点灯します。
- ⇒ 充電が完了すると緑色に点灯します。
- 使い切った電池の充電に要する時間は、 約2時間です。なお、充電時間は、周囲 の温度や電池の残り容量によって異な ります。



充電ランプ

※ 電池と充電器の上手な使い方

充雷は使用する当日か前日にする

充雷して保管していても、自然放雷により少しずつ雷池の容量が少な くなっていきます。

- 充電が終わったら、電池を取り外し、プラグをコンセントから抜く
- カメラを使わないときは、雷池を取り出しておく

雷池を長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の雷流が流れて 過放雷状態になり、雷池寿命短縮の原因となります。保護カバーを取り 付けて保管してください。なお、フル充電して保管すると、性能低下の 原因になることがあります。

充電器は海外でも使うことができる

充電器は、家庭用電源のAC100~240V 50/60Hzに対応していま す。お使いになる地域に対応した、市販の電源プラグ変換アダプターを 使用してください。なお、充電器が故障する恐れがありますので、海外 旅行用の電子変圧器などに接続しないでください。

■ フル充電したのにすぐ使えなくなるときは、電池の寿命です。 新しい電池をお買い求めください。

- ↓ バッテリーパックLP-E5以外は充電しないでください。
 - バッテリーパックLP-E5は、キヤノン製品専用です。指定外の充電器、およ び製品と組み合わせて使用した場合の故障、事故に関しては一切保証できま せん。

電池を入れる/取り出す


入れ方

充電したバッテリーパックLP-E5をカメラに入れます。




¶ ふたを開ける

レバーを矢印の方向にスライドさせて、 ふたを開きます。



▶ 電池を入れる

- 電池接点の方から入れます。
- ロック位置までしっかりと入れてくだ さい。



ふたを閉める

●「カチッ」と音がするまで、ふたを押します。

取り出し方



ふたを開けて、電池を取り出す


- 電池ロックレバーを矢印方向に押して ロックを外し、電池を取り出します。
- ショート防止のため、必ず電池に保護力 バーを取り付けてください。



電池室ふたを外すときは、開いた状態から無理に押し開かないでください。ヒンジ部が壊れる恐れがあります。

雷源を入れる

電源スイッチを入れたときに、日付/時刻の設定画面が表示されたときは、 29ページを参照して日付/時刻を設定してください。



〈ON〉: カメラが作動します。

<OFF>: カメラは作動しません。カメラ を使用しないときはこの位置に

します。

撮像素子の自動清掃について

- 電源スイッチを〈ON〉にしたときと、〈OFF〉にしたときに、撮像素子 の自動清掃が行われます。清掃中は、液晶モニターに〈ナー〉が表示さ れます。なお、清掃中でもシャッターボタンを半押し(p.37) すると清 掃作業が中止され、すぐに撮影することができます。
- 電源スイッチの〈ON〉〈OFF〉を短い時間で繰り返すと、〈 to・〉が表示 されないことがありますが故障ではありません。

オートパワーオフについて

- 電池の消耗を防ぐため、約30秒間何も操作しないと自動的に電源が切れ ます。シャッターボタンを押すと再度電源が入ります。
- 電源が切れるまでの時間を、メニュー「M'オートパワーオフ」で変更する。 ことができます。(n 109)

| カードへの画像記録中に電源スイッチを〈OFF〉にすると、[書き込み中] が表示 され、画像記録が終了してから電源が切れます。

雷池チェックについて

電池の残量は、電源スイッチを〈ON〉にしたときに、4段階で表示され ます。

ALFOCUS **4**L [87] ■ : 電池の容量は十分です。

□ : 少し減っていますが、まだ使用で

きます。

□ : 雷池を充雷してください。

撮影可能枚数の目安

[約·枚]

温度	撮影条件		
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影	
常温(+23℃)	600	500	
低温 (0℃)	500	400	

● 撮影可能枚数は、フル充電のLP-F5使用、ライブビュー撮影なし、CIPA(カメラ映 像機器工業会)の試験基準によります。



- 実際の撮影条件との違いにより、撮影可能枚数が表記数値よりも少なくなる ことがあります。
 - シャッターボタン半押し状態を長く続けたり、AF(オートフォーカス)のみ 行って撮影しない操作を頻繁に行うと、撮影可能枚数が少なくなります。
 - 液晶モニターを頻繁に使用すると、撮影可能枚数が少なくなります。
 - レンズの動作にはカメラ本体の電源を使用します。使用するレンズの種類に よっては、撮影可能枚数が少なくなります。
 - レンズの手ブレ補正機能を使用すると、撮影可能枚数が少なくなります。
 - ライブビュー撮影時の撮影可能枚数については、100ページを参照してくだ さい。


MENU 日付/時刻を設定する

はじめて電源を入れたときや、日付/時刻の設定が解除されているときは、 雷源を入れると日付/時刻の設定画面が表示されますので、手順3、4の操作 で設定してください。なお、撮影した画像には、ここで設定した日付/時刻 を基点にした撮影日時が付加されますので、必ず設定してください。



メニューを表示する

) 〈MFNU〉ボタンを押すと表示されます。



日付/時刻

- 十字キーの〈◀▶〉を押して「I♥〕タ ブを選びます。
- 十字キ―の〈▲▼〉を押して「日付/時刻] を選び、〈廊〉を押します。

日付/時刻を設定してください 2008 . 03 . 24 13: 30: 00

(2008/03/24)

OK キャンセル

年/月/日

日付/時刻を設定する

- ◆ 十字キーの〈◆▶〉を押して項目を選び ます。
- ◆〈厨〉を押して、〈△〉の状態にします。
- 十字キーの〈▲▼〉を押して設定し、〈厨〉 を押します。(口の状態に戻ります)

設定を終了する

- ◆ 十字キーの〈◀▶〉を押して「OK」を選 び、〈ഹ〉を押します。
- ➡ 日付/時刻が設定されます。
- ■〈MFNU〉ボタンを押すと表示が消え、 撮影機能の設定状態表示に戻ります。



- 設定した日付/時刻のカウントは、手順4で〈顧〉を押したときに始まります。
 - 電池を取り出したまま保管したり、カメラの電池残量がなくなったときは、日 付/時刻の設定が解除されることがあります。その場合は再度設定してくださ い。

MENU 表示言語を選ぶ



1 メニューを表示する

● 〈MENU〉ボタンを押すと表示されます。



】 [№] タブの [言語] を選ぶ

- ◆十字キーの〈◆▶〉を押して [㎡] タブを選びます。
- 十字キーの〈▲▼〉を押して、上から3 番目の項目(言語)を選び、〈☞〉を押 します。



3 言語を設定する

- ◆ 〈◆〉十字キーを押して言語を選び、 〈邸〉を押します。
- ⇒ メニューの表示言語が切り換わります。
- 〈MENU〉ボタンを押すと表示が消え、 撮影機能の設定状態表示に戻ります。

カードを入れる/取り出す

撮影した画像は、カード(別売)に記録されます。


▲♪ カードのライトプロテクトスイッチが上側(書き込み/消去可能位置) にセットされていることを確認してください。

入れ方




カバーを開ける

カバーを矢印の方向にスライドさせて から開きます。



】 カードを入れる

図のようにカードのおもてを手前にし て、「カチッ」と音がするまで差し込みま す。





撮影可能枚数


カバーを閉める

- カバーを閉じてから、矢印の方向に「カ チットと音がするまでしっかりとスライ ドさせます。
- 電源スイッチを〈ON〉にすると、液晶 モニターに撮影可能枚数が表示されま す。




- 撮影可能枚数は、使用するカードの空き容量や、記録画質、設定したISO感度 などにより変わります。
 - メニュー「a* カードなしレリーズ」を「しない」に設定すると、カードの入れ忘 れを防止することができます。(p.108)

取り出し方



アクセスランプ



カバーを開ける

- 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- 液晶モニターに「書き込み中」が表示さ れていないことを確認します。
- アクセスランプが消えていることを確 認して、カバーを開きます。

カードを取り出す

- カードを軽く押し込んで、放すと出てき ます。
- カードをまっすぐに取り出して、カバー を閉じます。

- アクセスランプが点灯/点滅しているときは、カードへの記録/読み出し中や、 消去中、データ転送中です。絶対に次のことを行わないでください。画像デー 夕が壊れます。また場合により、カードが壊れたり、カメラ本体が損傷する原 因となります。
 - カードスロットカバーを開ける
 - ・雷池室ふたを開ける
 - カメラ本体に振動や衝撃を与える
 - 画像が記録されているカードを使用すると、画像番号 0001 から撮影されな いことがあります。(p.110)
 - カードの接点は、指や金属が触れないように注意してください。
 - 液晶モニターにカードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、 カードの抜き差しを行ってください。それでも改善されないときは、別のカー ドに交換してください。

なお、パソコンでカードの内容が読み取れるときは、カード内のデータをす べてパソコンに保存したあと、カードを初期化(p.40)してください。正常 な状態に戻ることがあります。

レンズを取り付ける/取り外す

取り付け方





1 キャップを外す

レンズのダストキャップとボディ キャップを矢印の方向に回して外します。

EF-Sレンズ取り付け指標



EFレンズ取り付け指標

レンズを取り付ける

- EF-S レンズとカメラの白い EF-S レンズ取り付け指標を合わせ、レンズを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで回します。
- EF-Sレンズ以外を取り付けるときは、赤 いEFレンズ取り付け指標に合わせます。



3 レンズのフォーカスモードスイッチを 〈AF〉(自動ピント合わせ)にする

◆ (MF) (手動ピント合わせ) になっている と自動ピント合わせができません。



▲ レンズキャップを外す

- Ų
 - ┚ レンズで太陽を直接見ないでください。失明の原因となります。
 - 自動ピント合わせのときに、レンズの先端(フォーカスリング)が動くレンズは、動いている部分に触れないでください。

ズーム操作について



ズーム操作は、レンズのズームリングを 手で回します。

ズーム操作は、ピント合わせの前に行っ てください。ピントを合わせたあとでズー ム操作を行うと、ピントがズレることがあ ります。

取り外し方



レンズロック解除ボタンを押しなが ら、レンズを矢印の方向に回す

回転が止まるまで回してから、取り外し ます。

ゴミやほこりについて、普段から以下のことに注意してください

- レンズの交換は、ほごりの少ない場所で素早く行う。
- レンズを外してカメラを保管するときは、ボディキャップを必ずカメラに取り 付ける。
- ボディキャップは、ゴミやほごりを落としてからカメラに取り付ける。



집 撮影画角について

撮影画面は、35mm判力メラの撮 影画面より小さいため、装着したし ンズの有効撮影画角は、「表記焦点 距離×約1.6倍 | 相当になります。



レンズの手ブレ補正機能について

FF-S 18-55mm F3 5-5 6 ISレンズを例にして、手ブレ補正機能の説明 をします。

* ISは、Image Stabilizer (イメージスタビライザー) の略で、手ブレ補正機能のご とです。



手ブレ補正スイッチを〈ON〉にする

- カメラの雷源スイッチも〈ON〉にして おきます。
- ② シャッターボタンを半押しする
 - ➡ 手ブレ補下機能が働きます。
- ₹ 撮影する
 - ファインダー像が安定したことを確認 してから、シャッターボタンを全押しし て撮影します。




- Џ ⋒ 被写体が動いてしまう「被写体ブレ」は補正できません。
 - 大きく揺れ動く乗り物から撮影するときは、手ブレ補正効果が十分に得られ ないことがあります。



- 手ブレ補正機能は、レンズのフォーカスモードスイッチが〈AF〉〈MF〉ど ちらのときでも働きます。
 - 三脚使用時は、手ブレ補正スイッチを〈OFF〉にすると、電池の消耗を防ぐ ことができます。
 - 一脚使用時にも、手ブレ補正効果が得られます。
 - 手ブレ補正機能付きレンズの中には、撮影状況に応じて手ブレ補正機能の 干ードを任意に切り換えるものがありますが、FF-S18-55mm F3.5-5.6 IS では、モード切り換えは自動的に行われます。

撮影の基本操作

ファインダーが鮮明に見えるように調整する



視度調整つまみを回す


● ファインダー内のAFフレーム(9つの四 角い枠)がもっとも鮮明に見えるよう に、つまみを右または左に回します。



■ _{視度調整してもファインダーが鮮明に見えない方は、別売の視度補正レンズE} (10種)の使用をおすすめします。

カメラの構え方

手ブレのない鮮明な画像を撮るために、カメラが動かないようにしっかり と構えて撮影します。



構位置

縦位置

- ①右手でグリップを包むようにしっかりと握ります。
- ② 左手でレンズを下から支えるように持ちます。
- ③右手人差し指の腹をシャッターボタンに軽くのせます。
- (4)脇をしっかり締め、両ひじを軽く体の前につけます。
- ⑤カメラを額につけるようにして、ファインダーをのぞきます。
- ⑥片足を軽く踏み出して、体を安定させます。



液晶干二ターを見ながらの撮影は、95ページを参照してください。

シャッターボタン

シャッターボタンは一段階のスイッチになっています。シャッターボタン を一段目まで浅く押すことを「半押し」といいます。半押しからさらに二段 目まで深く押すことを「全押し」といいます。





自動ピント合わせと、自動露出機構によ るシャッター速度と絞り数値の設定が行わ れます。

露出値(シャッター速度と絞り数値)が、 ファインダー内に表示されます。(δ 4)



全細し,

シャッターが切れて撮影されます。

手ブレしにくい撮影のしかた

手にしたカメラが撮影の瞬間に動くことを「手ブレ」といい、全体がぼや けたような写真になります。鮮明な写真を撮るために、次の点に注意してく ださい。


- ・前ページの『カメラの構え方』のように、カメラが動かないようしっか り構える。
- ・シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、ゆっくりシャッ ターボタンを全押しする。



- シャッターボタンを一気に全押ししたり、半押し後すぐに全押しすると、 瞬の間を置いてから撮影されます。
 - メニュー画面表示中、画像再生中、画像記録中でも、シャッターボタンを半 押しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります。

メニュー機能の操作と設定

このカメラでは、記録画質や日付/時刻など、さまざまな設定をメニュー機能で行います。メニュー機能の基本操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ背面の〈MENU〉ボタン、〈◆〉十字キー、〈⑥〉ボタンを使って行います。



かんたん撮影ゾーンのメニュー画面





* [ロ:/トf:/ぬ] タブは、全自動モードなどのかんたん撮影ゾーンでは表示されません。 また、かんたん撮影ゾーンでは、表示されないメニュー項目があります。

応用撮影ゾーンのメニュー画面



メニュー機能の設定操作









メニューを表示する

- 〈MENU〉ボタンを押すと表示されます。
- タブを選ぶ
 - (◀▶)を押してタブ(系統)を選びます。
 - (ご) を回して選ぶこともできます。

項目を選ぶ

(▲▼)を押して項目を選び、(๑)を押 します。

内容を選ぶ

- (▲▼) または(◀▶) で内容を選びま す。(〈**▲▼**〉で選ぶ内容と、〈**∢▶**〉で 選ぶ内容があります)
- メニューによっては、設定中の内容が青 色で表示されます。

록 内容を設定する

〈厨〉を押すと設定されます。

設定を終了する

●〈MFNU〉ボタンを押すと表示が消え. 撮影機能の設定状態表示に戻ります。



- この項以降のメニュー機能の説明は、〈MENU〉ボタンを押して、メニュー画 面が表示されていることを前提に説明しています。
 - メニュー機能の一覧を168ページに記載しています。

MENU カードを初期化する

新しく買ったカードや、ほかのカメラ、パソコンで初期化したカードは、 このカメラで初期化(フォーマット)することをおすすめします。

カードを初期化すると、カードに記録されている内容は、画像だけでなくすべて消去されます。プロテクトをかけた画像も消去されますので、記録内容を十分に確認してから初期化してください。必要な記録内容は、初期化する前に必ずパソコンなどに保存してください。



[カード初期化] を選ぶ

● [MY] タブの [カード初期化] を選び、〈☞〉 を押します。




初期化する

- [OK] を選び〈厨〉を押します。
- ⇒ カードが初期化されます。
- ⇒ 初期化が終了すると、メニューに戻ります。
- 物理フォーマットを行うときは、〈面〉 ボタンを押して、[物理フォーマット] の横 に〈√〉が付いた状態で [OK] を選び ます。

物理フォーマットについて

- 物理フォーマットは、カードへの記録/読み出し速度が遅くなったと感じたときなどに行います。
- 物理フォーマットは、カード内の全記憶領域に渡って初期化を行うため、通常のカード初期化よりもやや時間がかかります。
- 物理フォーマット中に [キャンセル] を選ぶと、初期化を中止することができます。中止した場合でも、通常の初期化は完了しているため、カードはそのまま問題なく使用できます。



「初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量より も少なくなることがあります。

液晶モニターの表示切り換え

液晶モニターには、撮影機能の設定状態や、メニュー機能、撮影した画像 などを表示させることができます。

撮影機能の設定状態



- 電源スイッチを入れると表示されます。
- ファインダーに目を近づけると、ディス プレイオフセンサーが働いて、まぶしく ならないよう表示が消えます。ファイン ダーから目を離すと再表示します。
- 下記のメニュー機能や撮影した画像を 表示しているときに、シャッターボタン を半押しすると、左のような表示に戻 り、すぐに撮影することができます。
- 〈DISP、ボタンを押すと表示が消え、も う一度押すと表示されます。

- ❶ サングラスをかけてファインダーをのぞくと、表示が自動消灯しないことが あります。その場合は、〈DISP、〉ボタンを押して表示を消してください。
 - 蛍光灯が近くにあると、表示が消えることがあります。その場合は、カメラ を蛍光灯から離してください。

メニュー機能



■ 〈MENU〉ボタンを押すと表示さ れ、もう一度押すと撮影機能の設 定状態の表示に戻ります。

撮影した画像




●〈I→I〉ボタンを押すと表示され、 もう一度押すと撮影機能の設定 状態の表示に戻ります。

かんたん撮影と画像確認

この章では、モードダイヤルのかんたん撮影ゾーンを使って上 手に撮影する方法と、撮影した画像の確認方法を説明しています。

かんたん撮影ゾーンでは、シャッターボタンを押すだけでカメ ラまかせの撮影ができるよう、各種機能が自動設定されます。ま た、誤操作による失敗を未然に防ぐため、撮影機能の設定変更は できないようになっていますので、安心して撮影してください。な お、設定変更できない撮影機能(自動設定機能)は、灰色で表示 されます。

1/100	F5.6		
	50400		
全自動	AWB		
	AI FOCUS		
	(87)		



🖥 オートライティングオプティマイザについて

かんたん撮影ゾーンでは、撮影結果に応じて、画像を好ましい明るさ、 コントラストに自動補正するオートライティングオプティマイザが働 きます。応用撮影ゾーンでも初期設定されています(p.156)。

□ 全自動で撮る

1 モードダイヤルを〈□〉にする

AFフレート







合焦マーク

被写体(写したいもの)にAFフレー ムを合わせる

- すべての AF フレームで被写体をとら え、基本的に一番近くにあるものにピン トを合わせます。
- 中央の AF フレーハを被写体に重ね合わ せるとピントが合いやすくなります。

3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しすると、レン ズが動いてピントを合わせます。
- ⇒ ピントが合うと、ピントを合わせた AF フレーム内の点が一瞬赤く光ります。同 時に「ピピッ」と電子音が鳴り、ファイン ダー内に合焦マーク(●)が点灯します。
- ⇒ 必要に応じて内蔵ストロボが自動的に 上がります。





撮影する

- シャッターボタンを全押しすると撮影 されます。
- ⇒ 液晶モニターに撮影した画像が約2秒間 表示されます。
- 内蔵ストロボが上がっているときは、手 で押し下げて収納します。

? こんなときは

● 合焦マーク〈●〉が点滅してピントが合わない

明暗差(コントラスト)のある部分にAFフレームを合わせてシャッターボタンを半押ししてください。(p.162) また、被写体に近づきすぎているときは、離れて撮影してください。

● 複数のAFフレームが同時に光る

赤く光ったすべての位置にピントが合っています。被写体に合わせた AFフレームも光っているときは、そのまま撮影してください。

● 電子音が小さく鳴り続ける(合焦マーク〈●〉もつかない)

動いている被写体に、カメラがピントを合わせ続けている状態です (合焦マーク〈●〉は点灯しません)。電子音が鳴っている状態でシャッ ターボタンを全押しすると、動いている被写体にピントの合った写真を 撮ることができます。

● シャッターボタンを半押ししてもピント合わせをしない

レンズのフォーカスモードスイッチが〈**MF**〉(手動ピント合わせ)になっていると、ピント合わせが行われません。〈**AF**〉(自動ピント合わせ)にしてください。

● 明るい日中なのにストロボ撮影になった

逆光状態の撮影では、被写体の影を和らげるためにストロボ撮影になることがあります。

● 暗い場所で内蔵ストロボが連続して光った

AFでピントを合わせやすくするため、シャッターボタンを半押しすると内蔵ストロボが連続的に光ることがあります。AF補助光といわれる機能で、有効距離は約4mです。

● ストロボが発光したのに暗い写真になった

写したいものから離れすぎています。5m以内を目安に撮影してください。

■ ストロボ撮影したら、画面の下側が不自然に暗くなった

写したいものに近づきすぎて、レンズの影が写り込んでいます。1m以上離れて撮影してください。また、レンズ先端にフードが付いているときは、外して撮影してください。

□ 全自動を使いこなす

構図を変えて撮影する



シーンによっては、被写体を左右どちらかに配置して、背景もバランスよく入れたほうが、奥行きのある写真に仕上がります。

〈□〉(全自動)では、止まっている被写体にピントを合わせると、シャッターボタンを半押ししている間、ピントが固定されます。そのまま構図を変え、シャッターボタンを全押して撮影します。これを「フォーカスロック撮影」といいます。かんたん撮影ゾーンのほかのモードでもフォーカスロック撮影ができます(〈\ スポーツを除く)。

動いているものを撮影する



〈□〉(全自動)では、ピントを合わせるときや、ピントを合わせたあとに被写体が動く(距離が変わる)と、被写体に対して連続的にピントを合わせ続ける機能(AIサーボAF)が働きます。被写体がAFフレームから外れないようにして、シャッターボタンを半押しし続けると、ピントを合わせ続けます。シャッターチャンスがきたらシャッターボタンを全押しします。

🖏 人物を写す

背景をぼかして人物を浮き立たせた写真を撮りたいときは、〈♪〉(ポー トレート)を使用します。〈□〉(全自動)よりも肌や髪の毛の感じが柔ら かな写真になります。



☆ 撮影のポイント

- 人物と背景ができるだけ離れている場所を選ぶ
 - 人物と背景が離れているほど、背景のボケかたが大きくなります。ま た、背景がすっきりしていて暗いほど人物が浮き立ちます。
- 望遠レンズを使用する
 - ズームレンズのときは、レンズを望遠側にして、人物の上半身が画面 いっぱいに入るよう人物に近づきます。
- 顔にピントを合わせる ピント合わせのときに、顔の位置にあるAFフレームが光ったことを確 認して撮影します。
- シャッターボタンを押し続けると、連続撮影(1秒間に最高約3.5枚)して表 情やポーズの変化を写すことができます。
 - 必要に応じて内蔵ストロボが自動的に発光します。

🏊 風景を写す

広がりのある風景や夜景など、近くから遠くまでピントの合った写真を撮りたいときは、〈♪〉(風景)を使用します。〈□〉(全自動)よりも空や緑が鮮やかで、とてもクッキリした写真になります。



☆ 撮影のポイント

● ズームレンズは広角側にする

ズームレンズのときは、レンズを広角側にすると、望遠側で撮影するよりも近くから遠くまでピントの合った写真を撮ることができます。また、風景の広がりも表現することができます。

夜景を撮影するときは

〈▲〉はストロボが発光しませんので、夜景を写すこともできます。手持ち撮影では手ブレしますので、カメラを三脚に固定して撮影します。なお、人物と夜景の両方をきれいに写したいときは、モードダイヤルを〈■〉(夜景ポートレート)に設定し、カメラを三脚に固定して撮影します。(p.51)



₩ 花や小物を大きく写す

花や趣味の小物などの写真を大きく写したいときは、〈♥〉(クローズアップ)を使用します。別売のマクロレンズを使用すると、小さなものをより大きく写すことができます。



☆ 撮影のポイント

- すっきりした背景を選ぶ 背景がすっきりしているほど花や小物が浮き立ちます。
- 写したいものに、できるだけ近づく

最も近づくことができる距離(最短撮影距離)は、使用しているレンズで確認してください。レンズによっては、〈**♥0.25m/0.8ft**〉というように書かれているものもあります。なお、最短撮影距離は、カメラの左肩に刻印されている〈◆〉(撮像面マーク)から被写体までの距離です。近づきすぎると合焦マーク〈◆〉が点滅します。

暗い場所ではストロボが発光します。近づきすぎて画面の下側が不自然に暗くなる場合は、少し離れて撮りなおしてください。

● ズームレンズは望遠側にする

ズームレンズでは、望遠側にすると大きく写すことができます。

🖎 動きのあるものを写す

子どもの走っている姿や乗り物など、動いているものにピントの合った写真を撮りたいときは、〈��〉(スポーツ)を使用します。



☆ 撮影のポイント

- 望遠レンズを使用する
 - 遠くからでも撮影できるよう、できるだけ望遠レンズを使用します。
- 中央のAFフレームでピントを合わせる

ファインダー中央のAFフレームを写したいものに合わせ、シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせを開始します。ピント合わせを行っている間、電子音が小さく鳴り続け、ピントが合わないと合焦マーク〈●〉が点減します。

シャッターチャンスがきたらシャッターボタンを全押しします。そのままシャッターボタンを押し続けると、ピントを合わせ続けながら連続撮影(1秒間に最高約3.5枚)して動きの変化を写すことができます。

● 手ブレしやすい暗い場所では、ファインダー左下の数値(シャッター速度)が点滅します。カメラが動かないようしっかり構えて撮影してください。

🛱 夜景と人物を明るく写す

人物と、その背景にある美しい夜の街並みや夜景を明るくきれいに写した いときは、〈阝〉(夜暑ポートレート)を使用します。



☆ 撮影のポイント

広角レンズと三脚を使用する

ズームレンズのときは、レンズを広角側にすると、広い範囲の夜景を 写すことができます。また、手持ち撮影では手ブレルますので、カメラ を三脚に固定して撮影します。

人物との距離は5m以内にする

暗い場所ではストロボが自動発光して人物をきれいに写します。人物 との距離を5m以内にすると、ストロボ光が届きます。

●〈□〉(全自動)でも撮影しておく

ブレた写真になりやすいので、〈**口**〉(全自動)でも撮影しておくこと をおすすめします。

🔼 ストロボが使えない場所で写す 💳

美術館や水族館など、ストロボ撮影が禁止されている場所では、〈**四**〉(ストロボ発光禁止)を使用します。また、キャンドルライトなど、独特の明かりの雰囲気を効果的に写したいときにも使用します。



☆ 撮影のポイント


● ファインダー内の数値が点滅したら手ブレに注意する

手ブレしやすい暗い場所では、ファインダー内の数値(シャッター速度)が点滅します。カメラが動かないようしっかり構えるか、三脚を使用してください。ズームレンズのときは、レンズを広角側にセットすると、手持ち撮影でも手ブレしにくくなります。


● 人物も写真に入れるときは

暗い場所では、撮影が終わるまで写される人が動かないようにしま す。撮影中に動くと、人物がブレた写真になります。

めセルフタイマー撮影







セルフタイマーを選ぶ

(◀▶〉を押して選び、〈厨〉を押します。

め :: 10秒後に撮影

リモコン撮影も可能 (n 164)

めっ:2秒後に撮影 風 (p.94)

ல்c:10秒後、設定した枚数を連続撮影 **め**c 〈**▲▼**〉を押して、撮影する ■ 枚数(2~10)を設定します。



撮影する

- ファインダーをのぞいてピントを合わ せ、シャッターボタンを全押しします。
- ⇒ セルフタイマーランプと電子音、液晶干 ニターの秒数減算で作動を確認できま す。
- → 撮影2秒前にセルフタイマーランプが点 灯し、電子音が速く鳴ります。
- ♥ 〈�c〉では、記録画質やストロボ撮影などの撮影条件によって、連続撮影の間隔 が長くなることがあります。
- セルフタイマー撮影した画像はその場で再生し、ピントや露出を確認するこ とをおすすめします。
 - ファインダーから目を離してシャッターボタンを押すときは、アイピースカ バー (p.165) をファインダーに取り付けてください。ファインダーに光が 入ると、適切な露出が得られないことがあります。
 - 自分一人だけをセルフタイマーで写すときは、自分が入る位置とほぼ同じ距 離にあるものにフォーカスロック(p.46)して撮影します。
 - セルフタイマー撮影を中止するときは、〈◀旦めi〉ボタンを押します。

▶ 画像を再生する

ここでは、一番手軽に画像を再生する方法を説明します。再生方法に関する詳しい説明は、123ページを参照してください。




画像を再生する

◆〈▶〉ボタンを押すと、最後に撮影した 画像が表示されます。



) 画像を選ぶ

- 〈◀〉を押すと、最後に撮影した画像から新しい順に画像が表示されます。
 - 〈▶〉を押すと、古い画像から順に新しい画像が表示されます。
- ◆ 〈DISP.〉ボタンを押すたびに、表示形式 が切り換わります。



₹ 再生を終了する

●〈▶〉ボタンを押すと再生が終了し、撮 影機能の設定状態表示に戻ります。



一歩進んだ 思いどおりの撮影

かんたん撮影ゾーンでは、失敗を防ぐため、いろいろな機能の変更ができないようになっていましたが、〈**P**〉(プログラムAE)では、さまざまな機能を組み合わせ、一歩進んだ思いどおりの撮影を行うことができます。

- 〈P〉(プログラム AE)では、標準露出になるようシャッター 速度と絞り数値が自動的に設定されます。
- かんたん撮影ゾーンと〈P〉の撮影機能の組み合わせの違いについては、170ページの一覧表を参照してください。
- *〈**P**〉は、Program (プログラム) の略です。
- * **AE**は、Auto Exposure(オートエクスポージャー)の略で自動露出のことです。

P: プログラムAE撮影

好ましい明るさの写真になるよう、被写体の明るさに応じてカメラが露出 (シャッター速度と絞り数値)を自動的に設定します。これをプログラムAE といいます。



1 モードダイヤルを〈P〉にする



撮影する

- シャッターボタンを半押しすると、ピント合わせが行われます。
- → 自動設定されたシャッター速度と絞り 数値がファインダー内に表示されます。
- シャッターボタンを全押しします。

☆ 撮影のポイント

● 任意にISO感度を変える。内蔵ストロボを使う

被写体や周囲の明るさに応じてISO感度(p.57)を変えたり、内蔵ストロボ(p.58)を使います。特に〈**P**〉では、内蔵ストロボが自動発光しませんので、室内や暗い場所では、自分で〈\$〉(ストロボ)ボタンを押して内蔵ストロボを上げます。

● プログラムを変えることができる(プログラムシフト)

シャッターボタン半押し後、〈ご〉を回すと、シャッター速度と絞り数値の組み合わせ(プログラム)を変えて撮影することができます。プログラムシフトは、1枚撮影すると解除されます。なお、ストロボ撮影時にはできません。



極端に暗い場所や明るい場所でシャッターボタンを半押しすると、図のようにシャッター速度と絞り数値の両方が点滅することがあります。暗い場所 (30"3.5) では、ISO感度 (p.57)を上げるか、ストロボ (p.58) を使用してください。明るい場所 (400022) では、ISO感度を下げてください。


ISO: 明るさに応じてISO感度を変える 🕮

ISO感度(撮像素子の感度)は、撮影する場所の明るさに応じて設定しま す。かんたん撮影ゾーンでは、ISO感度が自動設定されます。



〈ISO〉ボタンを押す(あ6)

→ [ISO感度] が表示されます。



ISO感度を選ぶ

- (☆)、または〈▲▼〉でISO感度を選 びます。
- ファインダー内のISO感度を見ながら、 〈『冷』〉で設定することもできます。

ISO感度を選ぶときの目安

ISO感度	通常撮影(ストロボなし)	ストロボ撮影できる距離
100/200	晴天時の屋外	ISO感度の数値が大きいほど、ストロ
400/800	曇り空、夕方	ボ撮影できる距離が長くなります。
1600	夜景、暗い屋内	(p.58)

ISO感度の「Auto」について

撮影モードと周囲の明るさに応じて、ISO100~800の間でISO感度が 自動設定されます。なお、ストロボ撮影時と〈**M**〉(マニュアル露出)時は、 ISO400に固定されます。シャッターボタンを半押しすると、ファインダー 内と液晶モニターに自動設定されたISO感度が表示されます。

- ♠ ISO感度を高くしたり、高温下で撮影すると、画像のザラツキ感がやや多くな ることがあります。さらに、長時間露光の条件で撮影を行うと、画像に色ム ラが発生することがあります。
 - ▼ニュー [M: カスタム機能 (C.Fn)] の [高輝度側・階調優先] (p.156) を [1:す **る**] に設定すると、ISO感度の設定可能範囲がISO200~1600になります。

内蔵ストロボを使う

室内や暗い場所、日中の逆光状態では、ストロボを上げてシャッターボタンを押すだけで、手軽にきれいな写真を撮ることができます。〈**P**〉では、手ブレしにくいシャッター速度(1/60~1/200秒)が自動設定されます。



1 〈ધ〉ボタンを押す

- 応用撮影ゾーンでは〈\$〉ボタンを押す と、いつでもストロボ撮影ができます。
- ストロボ充電中は、ファインダー内に「\$bu\$Y」、液晶モニター左上に 「BU\$Y\$」が表示されます。



シャッターボタンを半押しする

● ファインダーの左下に〈∮〉が表示されていることを確認します。



撮影する

ピントを合わせてシャッターボタンを 全押しすると、常にストロボが発光します。

ストロボ撮影できる距離の目安

[約·m]

ISO感度	EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS		
はの感度	広角: 18mm	望遠:55mm	
100	1~3.7	1~2.3	
200	1~5.3	1~3.3	
400/Auto	1~7.4	1~4.6	
800	1~10.5	1~6.6	
1600	1~14.9	1~9.3	

☆ 撮影のポイント

- 被写体が遠いときは、ISO感度を上げる ストロボ撮影できる距離を延ばすことができます。
- 明るい日中では、ISO感度を下げる ファインダー内の数値が点滅するときは、ISO感度の数値を下げます。
- レンズのフードを外し、被写体から1m以 上離れる レンズ先端にフードが付いていたり、被写体に近づきすぎると、写真 の下側が暗くなることがあります。大切な撮影のときは、画像を再生し て写直の下側が不自然に暗くなっていないか確認します。

MINU 赤目緩和機能を使う

ストロボ撮影する前に赤目緩和ランプを点灯させることで、目が赤く写る 現象を緩和することができます。〈▲〉〈┗〉〈﴿▲〉以外の撮影モードで機 能します。




- [☎] タブの [赤目緩和機能] を選び、〈๓〉 を押します。[入] を選び〈ഹ〉を押し ます。
- ストロボが発光するときは、シャッター ボタン半押しで赤目緩和ランプが点灯 し、全押しすると撮影されます。



- 赤月緩和は、「写される人がランプを注視する」、「室内を明るくする」、「近づ いて撮影する」を行うと効果的です。
 - シャッターボタンを半押しすると、ファインダー下の表示が内側に向かって 消灯していきます。この表示が消えてから撮影すると効果的です。
 - 赤日緩和効果の度合いには、個人差があります。

AF: AFモード (ピント合わせの方法) を変える ©

記念撮影や、動物の撮影、スポーツ撮影など、被写体や撮影目的にあわせ てAFの機能を変えることができます。



〈▶ AF〉ボタンを押す

→ 「AFT-ド] が表示されます。

▲AFモードを選ぶ

(◀▶)を押してAFモードを選び、〈๓〉 を押します。

3 ピントを合わせる

AF フレートを被写体に合わせ、シャッ ターボタンを半押しすると、設定した AFモードでピント合わせが行われま す。

AFモードを選ぶときの目安

ONE SHOT ALFOCUS ALSERVO

ワンショットAF

ワンショットAF

止まっている被写体を撮影するときに選びます。シャッターボタンを 半押しすると、1回だけピント合わせを行います。そのまま構図を変え て撮影することもできます。

AlフォーカスAF

ワンショットAF、AIサーボAFのどちらにするか迷ったときに設定し ます。被写体の動きに応じて、自動的にワンショットAF、またはAIサー ボAFが設定されます。

- * AIサーボAF状態でピントが合うと、合焦音が小さく鳴ります。なお、ファイン ダー内の合焦マーク〈●〉は点灯しません。
- * AI は、Artificial Intelligence (アーティフィシャル インテリジェンス) の略 で、人工知能のことです。

■ AIサーボAF

動いている被写体を撮影するときに選びます。シャッターボタンを半 押ししている間、被写体にピントと露出を合わせ続けます。

* ピントが合っても電子音は鳴りません。また、ファインダー内の合焦マーク(●) も点灯しません。

E ピント合わせに使うAFフレームを選ぶ 🕮

かんたん撮影ゾーンでは、常にすべてのAFフレームを使い、自動選択で基本的に一番近くにあるものにピントを合わせるため、思ったところにピントが合わないことがあります。〈P〉(プログラムAE)だけでなく、〈Tv〉、〈Av〉、〈M〉では、ピント合わせに使うAFフレームを1つ選び、そのAFフレームを合わせたところだけにピントを合わせることができます。







│ 〈⊡〉ボタンを押す(₫6)

- → AF フレームの選択状態が液晶モニター とファインダー内に表示されます。
- すべての AF フレームが点灯していると きは、自動選択になります。

AFフレームを選ぶ

- ◆ ◇ 十字キーを押してAFフレームを選びます。
- ファインダーをのぞきながら AF フレームを選ぶときは、〈☆☆〉を回して赤く光る点を移動させます。
- ●〈☞〉を押すと、中央の AF フレームと 自動選択が交互に切り換わります。

3 ピントを合わせる

選んだ AF フレームを被写体に合わせ、 シャッターボタンを半押しするとピン ト合わせが行われます。

☆ 撮影のポイント


■ 人物をアップで撮影するときは、「ワンショット AF」で目にピントを合 わせる

写される人の目にピントを合わせてから構図を決めると、生きいきと した表情が引き立った写真になります。

- ピントが合いにくいときは、中央のAFフレームを選ぶ 9点の中で、一番ピントの合いやすいAFフレームです。また、F1 0~ F2.8の明るいレンズを使うと、さらに高精度なピント合わせを自動的に 行います。
- 動いているものに楽にピントを合わせ続けたいときは、「自動選択」と AFモードの「AIサーボAF」を組み合わせる

始めに中央のAFフレームでピントを合わせます。そのあとは、被写体 が中央のAFフレームから外れても、ほかのAFフレームを使って自動的 にピントを合わせ続けます。

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)



フォーカスリング


- レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉にする
- 2 ピントを合わせる
 - ファインダー内の被写体がはっきり見 えるまで、レンズのフォーカスリングを 回します。



- シャッターボタンを半押ししながら手動ピント合わせをすると、ピントの 合ったAFフレームが一瞬光り、合焦マーク〈●〉が点灯します。
 - ◆ 〈AF〉はAuto Focus (オートフォーカス) の略で自動ピント合わせのことで す。〈**MF**〉はManual Focus (マニュアルフォーカス) の略で手動ピント合 わせのことです。

□ 連続撮影する

1秒間に最高約3.5枚の連続撮影を行うことができます。子どもが走ってくる様子や、表情の変化を写し続けたいときに効果的です。



【 〈◀□ ♨ 〉ボタンを押す



→ 〈□〉を選ぶ

● 〈◆▶〉を押して連続撮影〈□〉を選び、 〈厨〉を押します。

₹ 撮影する

シャッターボタンを全押ししている間、 連続撮影します。

☆ 撮影のポイント

● 被写体の動きに応じてAFモードを組み合わせる

動いている被写体:

「AIサーボAF」を組み合わせると、連続撮影しながら被写体にピントを合わせ続けることができます。

止まっている被写体:

「ワンショットAF」を組み合わせると、一度合わせたピントを変えずに連続撮影できます。

- ストロボも併用できる
 - ただし、充電に必要な時間分、連続撮影速度が遅くなります。
- ファインダー内に「buSY」(処理中) が表示されたら数秒間待つ シャッターボタン半押しで、ファインダー内に「buSY」が表示され なくなると撮影できます。
- ◆ AlサーボAF時には、連続撮影速度が被写体条件や使用レンズによって若干低下することがあります。

MENU 記録画質を設定する

記録する画素数(約1220/630/340万画素)と、その画質を選ぶことができます。





記録画質を選ぶ

- [☆] タブの [記録画質] を選び、〈(sī)〉 を押します。
- → 「記録画質」が表示されます。

記録画質を設定する

- 画面上に表示される画素数 ***M(百万画素) **** × **** と、撮影可能枚数[***] を目安に選び、〈録〉を押します。
- 記録画質は、かんたん撮影ゾーンと応用 撮影ゾーンで別々に設定します。
- かんたん撮影ゾーンでは、図図と図図+ L は表示されません。

記録画質を選ぶときの目安

記録画	質	記録画素数	1枚のサイズ (約・MB)	撮影可能枚数	連続撮影 可能枚数
4 L	高画質	約1220万	4.3	460	53
₫ L	同四貝	(12M)	2.2	880	880
⊿ M	中画質	約630万	2.5	770	770
■ M		(6.3M)	1.3	1470	1470
4 S	低画質	約340万	1.6	1190	1190
₫ S		(3.4M)	0.8	2290	2290
RAW	高画質	約1220万	15.3	120	6
RAW+▲L		(12M)	15.3+4.3	99	4

- * 当社試験基準の2GBカードを使用して、ISO100、ピクチャースタイル: スタンダードで測定。
- * 1 枚のサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、被写体やカードの銘柄、ISO感度、カスタム機能などの設定により変動します。

? こんなときは

印刷する用紙サイズで記録画質を選びたい

左の図を目安に記録画質を選んでください。なお、撮影後にトリミング(画像の切り抜き)をするときは、記録画素数の多い ▲L、▲L、『AW、『AW + ▲L をおすすめします。

2L判 (17.8×12.7cm) はがき (14.8×10cm)

■ 4、 4の違いは?

圧縮率による画質の違いを表しています。同じ記録画素数のときは、 ▲の方がきれいです。』を選ぶと画質は少し落ちますが、▲よりもカード に多く記録できます。

● 表記されている撮影可能枚数よりも多く撮影できた

撮影条件によっては、表記の枚数よりも多く撮影できることがあります。逆に、撮影できる枚数が少なくなることもありますので、目安としてお考えください。

● 連続撮影可能枚数 (バースト撮影枚数) は、カメラに表示される?

ファインダー内右端の数字が連続撮影可能枚数です。ただし、0~9の1桁表示なので、連続撮影できる枚数が、8枚以下になるまで「9」表示のままです。なお、この数値はカードが入っていないときにも表示されますので、カードを入れないまま撮影しないよう注意してください。

IZWIはどういうときに使うの?

RAW はパソコンでの処理が必要な画像です。詳しくは、次ページの RAW について」と『RAW + 4 L について」をお読みください。

なお、MM 以外は、一般的なデジタルカメラで使われているJPEG (ジェイペグ) タイプの画像です。

RAW について


図図は、▲Lなどの画像を作り出す前の生データです。付属ソフトウェア Digital Photo Professional(デジタルフォトプロフェッショナル)など を使わないとパソコンで見ることができませんが、▲Lなどではできない幅 広い画像調整を行うことができます。1枚の作品をじっくり創り上げたいときや、大切な撮影で使うと効果的です。

例えば MM で撮影した画像は、付属のソフトウェアを使い、異なるピクチャースタイルの写真を何枚でも創り出すことができます。また、第4章で説明するホワイトバランスの設定を間違えて撮影したときにも、画質を損なってとなく適切なホワイトバランスに変えることができます。

なお、 MM で撮影した画像は、ダイレクトプリントや印刷指定(DPOF)を行うことはできません。

RAW+4Lについて


IMM + ▲ Lは、1回の撮影でIMM と ▲ L、2つの画像をカードに記録します。画像として完成している ▲ L も記録されますので、付属ソフトウェアの入っていないパソコンでも、見たり印刷したりすることができます。なお、IMM + ▲ L では、同じ画像番号のものを同じフォルダに保存しますので、画像番号に付いている画像タイプ(拡張子)で判別してください。IMM の画像タイプは「CR2」、 ▲ L の画像タイプは「JPG」です。



Q)

るよ ピクチャースタイルを選ぶ

ピクチャースタイルは、写真表現や被写体にあわせて、用意された項目を 選ぶだけで効果的な画像特性が得られる機能です。



■ [ピクチャースタイル] が表示されます。



2 スタイルを選ぶ

◆ 〈▲▼〉を押してピクチャースタイルを 選び、〈飼〉を押します。

₹ 撮影する

ピントを合わせてシャッターボタンを 全押しすると、設定したピクチャースタイルで撮影されます。

各ピクチャースタイルの画像特性について

運 スタンダード

鮮やかで、くっきりした写真になります。通常はこの設定でほとんどのシーンに対応できます。

摩押 ポートレート

肌がきれいで、ややくっきりした写真になります。女性や子どもを アップで写すときに効果的です。モードダイヤルの〈�〉にも自動設定 されます。

83ページの「色あい」を変えると、肌色を調整することができます。

三 風景

青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきりした写真になります。印象的な風景を写すときに効果的です。モードダイヤルの〈▲〉にも自動設定されます。

☑叭 ニュートラル

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。自然な色あいで、メリ ハリの少ない控えめな写真になります。

運引 忠実設定

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。5200K(色温度)程度の環境光下で撮影した写真が、測色的に被写体の色とほぼ同じになるよう色調整されます。メリハリの少ない控えめな写真になります。

፭捌 モノクロ

白黒写真になります。



図 以外の記録画質では、カラー写真に戻すことができません。[モノクロ] に設定したまま、カラー写真のつもりで撮り続けないよう注意してください。なお、[モノクロ] 設定時は、ファインダー内に〈B/W〉が表示されます。

□ ユーザー設定1~3

[ポートレート] や [風景] などを登録し、好みにあわせて調整することができます。(p.85) 登録されていないときは、スタンダードの初期設定と同じ特性で撮影されます。

4

さらに進んだ 思いどおりの撮影

この章では、第3章の応用編として、さらに思いどおりの写真を 撮るための方法を紹介します。

- 章の前半では、モードダイヤルの〈Tv〉〈Av〉〈M〉〈A-DEP〉を使った撮影方法を紹介しています。〈A-DEP〉以外の撮影モードでは、第3章で紹介した機能をすべて組み合わせて使用することができます。
- 章の後半の『測光モードを変える』からは、好ましい明るさの 写真になるよう調整する方法や、ピクチャースタイルの調整方 法などを紹介しています。なお、ここで紹介する機能は、第3 章の〈P〉(プログラムAE)でもすべて組み合わせて使用する ことができます。

アス 電子ダイヤルガイドについて

1/500 ¬

- F16 -

<u>_</u>-2..1..<u></u>g..1..t2 ू

シャッター速度、絞り数値、露出補正を 設定するときに表示される〈デー〉は、電子 ダイヤルを回して設定することを示してい ます。

Tv:被写体の動きを表現する

動きの速い被写体が止まっているような写真や、ブレているような写真、 流れているような写直は、モードダイヤルの〈Tv〉(シャッター優先AF) を使って撮影します。


* 〈**Tv**〉は、Time value(タイムバリュー)の略で時間量のことです。



動きを止めた写真



流動感のある写真



モードダイヤルを〈Tv〉にする



シャッター速度を設定する

- ■『撮影のポイント』を参考にしてシャッ ター速度を決めます。
- シャッター速度は、〈☆☆〉を右に回すと 速くなり、左に回すと遅くなります。

撮影する

ピントを合わせてシャッターボタンを 全押しすると、設定したシャッター速度 で撮影されます。

シャッター速度の数値について

液晶モニターでは、シャッター速度を分数で表示していますが、ファインダー内 では、その分母のみ表示しています。また、「0"5|は0.5秒を、「15"|は15秒を 表しています。

☆ 撮影のポイント

- 動きの速い被写体が、止まっているような写直にするには 動きの速さにもよりますが、シャッター速度の数値を1/500~ 1/4000に設定します。
- 子どもや動物が走る様子を、躍動感ある写真にするには シャッター速度の数値を1/30~1/250に設定し、被写体をファイン ダーで追い続けながらシャッターボタンを押します。望遠レンズを使う ときは、手ブレルないようにカメラをしっかり構えてください。
- 川の流れや噴水を、流動感ある写直にするには シャッター速度の数値を1/15以下に設定します。手持ち撮影では手 ブレルますので、カメラを三脚に固定して撮影してください。
- ファインダー内の絞り数値が点減しないシャッター速度を設定する シャッターボタンを半押しして、絞り数値が表示さ れている状態でシャッター速度を変えると、露出(撮 像素子に入る光の量)を一定にするために、絞り数値 も一緒に変わります。このとき、絞り数値の調整範囲 を超えると、標準露出にならないことを知らせるため に絞り数値が点減します。



写直が暗くなるときは、小さな絞り数値が点滅します。〈『冷》〉を左に 回してシャッター速度を遅くするか、ISO感度を上げます。

また、写真が明るくなるときは、大きな絞り数値が点滅します。〈『冷》〉 を右に回してシャッター速度を速くするか、ISO感度を下げます。

内蔵ストロボを使う

自動設定された絞り数値に対し、適切な露出になるようストロボが発光量 を調整します(自動調光)。なお、設定できるシャッター速度の範囲は、30 秒~1/200秒に制限されます。

Av: ピントの合う奥行きを変える

背景をぼかした写真や、手前から遠くまでピントの合った写真など、ピントの合う奥行きを調整した写真は、モードダイヤルの〈**Av**〉(絞り優先AE)を使って撮影します。

*〈**Av**〉は、Aperture value (アパチャーバリュー) の略でレンズの中に入っている 「絞り」の開口量のことです。




背景をぼかした写真



背景にもピントの合った写真



モードダイヤルを〈Av〉にする



30 (6*2..1..<mark>*..1.:2 ISO (000 3</mark>•

絞り数値を設定する

- 数値が大きいほどピントの合う奥行き が深くなります。
- 数値は、〈添〉を右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。

撮影する

● ピントを合わせてシャッターボタンを 全押しすると、設定した絞り数値で撮影 されます。

☑ 絞り数値の表示について

数値が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される数値は使用するレンズによって異なります。カメラにレンズが付いていないときは、表示が「00」になります。

☆ 撮影のポイント

● 絞り数値を大きくしたときや、暗い場所では手ブレに注意する

絞り数値を大きくするほどシャッター速度が遅くなります。また、暗い場所ではシャッター速度が最長30秒になります。ISO感度を上げてカメラをしっかり構えて撮影するか、三脚に固定して撮影してください。

● ピントの合う奥行きは、絞り数値だけでなく、使用するレンズと撮影する距離によっても変わる

広角レンズはピントの合う奥行きが広いので、絞り数値をあまり大き くしなくても手前から遠くまでピントの合った写真が撮影できます。逆 に望遠レンズでは、ピントの合う奥行きが狭くなります。

また、ピントの合う奥行きは、撮影する距離が近くなるほど狭くなり、 撮影する距離が遠くなるほど広くなります。

● ファインダー内のシャッター速度が点滅しない絞り数値を設定する

シャッターボタンを半押しして、シャッター速度が表示されている状態で絞り数値を変えると、露出(撮像素子に入る光の量)を一定にするために、シャッター速度も一緒に変わります。このとき、シャッター速度の調整範囲を超えると、標準露出にならないことを知らせるためにシャッター速度が点滅します。



写真が暗くなるときは、30"(30秒)が点滅します。〈\^\ > を左に回して絞り数値を小さくするか、ISO感度を上げます。

また、写真が明るくなるときは、4000(1/4000秒)が点滅します。〈��〉を右に回して絞り数値を大きくするか、ISO感度を下げます。


内蔵ストロボを使う

設定した絞り数値に対し、適切な露出になるようストロボが発光量を調整 します(自動調光)。シャッター速度は、その場の明るさに応じて、30秒~ 1/200秒の節囲で自動設定されます。

暗いところでは、主被写体は自動調光で、背景は自動設定される低速 シャッターの組み合わせで、ともに標準露出の雰囲気のある写真(自動ス ローシンクロ撮影)になります。手持ち撮影では手ブレに注意してくださ い。手ブレを防ぐには三脚の使用をおすすめします。

なお、スローシンクロ撮影にならないようにするには、メニュー「**M: カ** スタム機能 (C.Fn)] の [Avモード時のストロボ同調速度] (n 154) を [1:1/200] 秋間定] に設定します。

ピントの合う範囲を確認する厨舗



絞り込みボタンを押すと、そのとき設定 されている絞り数値で絞り込みが行われ、 ピントの合う奥行き(被写界深度)をファ インダーで確認できます。




| ☆写界深度の効果がわかりにくいときは、一番小さい絞り数値を設定し、絞り込 みボタンを押したまま、ファインダーをのぞいて〈ℰ╚〉を右に回してください。 徐々に絞り込みが行われ、ピントの合う奥行きが深くなる様子が確認できます。

M: 露出値を固定して撮る

自分で設定したシャッター速度と絞り数値の組み合わせで撮影されます。 ストロボを使うと、そのときの絞り数値に対し、自動調光が行われます。なお、ストロボ撮影時に設定できるシャッター速度の範囲は、バルブ、30秒~1/200秒に制限されます。

* (**M**) は、Manual (マニュアル) の略です。



▮ モードダイヤルを〈M〉にする

シャッター速度と絞り数値を設定する

- シャッター速度は、〈☆☆〉を回して設定 します。
- 絞り数値は、〈Av図〉ボタンを押しながら〈ぷ〉を回して設定します。

標準露出指標

000 0.3 2..1 1..1.t2 ISO UND 3

露出レベルマーク

■ 露出を決めて撮影する

ファインダー内の露出レベル表示では、標準露出指標を中心に±2段まで表示されます。シャッター速度と絞り数値を変えながら露出レベルマークを動かし、標準露出に対してどの程度露出を変えるかを決めて撮影します。

長時間露光(バルブ)撮影

手順2で〈��〉を左に回して行くと、〈BULB〉(バルブ撮影)ができます。バルブ撮影は、シャッターボタンを押している間だけ露光を行う機能で、打ち上げ花火などの撮影に使用します。液晶モニターに露光経過時間が表示されます。

- 0
- 長時間露光では、画像に含まれるノイズが多くなるため、多少ザラついた画像になります。メニュー [Yf: カスタム機能 (C.Fn)]の [長秒時露光のノイズ伝滅] (p.155)を [1:自動]、または [2:する] に設定すると、ノイズを低減することができます。
- オートライティングオプティマイザ(p.156)は機能しません。

A-DEP: 近くから遠くまでピントが合った写真を撮る

自動的に近くから遠くまでピントの合った写真を撮ることができます。すべてのAFフレームで被写体を検出し、検出できた範囲(奥行き)にピントが合うよう絞り数値が自動設定されます。

*〈A-DEP〉は、Auto-Depth of field(オートデプスオブフィールド)の略でピント の合う奥行きを自動設定するという意味です。



1 モードダイヤルを〈A-DEP〉にする



2 ピントを合わせる

- AF フレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを半押しします。(64)
- 一瞬赤く光った AF フレームのすべてに ピントが合います。

撮影する

? こんなときは

● ファインダー内のシャッター速度が点滅する

「30"」が点滅するときは、被写体が暗すぎます。ISO感度を上げてください。また、「4000」が点滅するときは、被写体が明るすぎます。ISO感度を下げてください。

- ファインダー内の絞り数値が点滅する 露出は合っていますが、希望したピントの奥行きが得られません。レ
- ンズを広角にするか、被写体から離れてやりなおしてください。
- 遅いシャッター速度が設定されたカメラを三脚に固定して撮影してください。
- ストロボを使いたい 使用できますが、〈P〉のストロボ撮影と同じ結果になり、希望した ピントの奥行きが得られません。

◎ 測光モードを変える

測光モードは、被写体の明るさを測る機能の特性のことです。通常は、評価測光をおすすめします。



¶ 〈▲ ③ 〉ボタンを押す

⇒ [測光モード] が表示されます。



) 測光モードを選ぶ

◆ 〈▲▼〉を押して項目を選び、〈☞〉を押します。



③ 評価測光

逆光撮影を含む一般的な人物撮影に適しています。 撮影シーンに応じてカメラが露出を自動補正します。 かんたん撮影ゾーンに自動設定されています。



□ 部分測光

逆光などで被写体の周辺に強い光がある場合に有効です。 左図の灰色部分が標準露出になるよう測光が行われます。



● スポット測光

被写体の特定の部分を測光するときに有効です。左 図の灰色部分が標準露出になるよう測光が行われま す。経験豊富な上級者向けの測光モードです。



□ 中央部重点平均測光

ファインダー中央部に重点を置いて、画面全体を平 均的に測光します。経験豊富な上級者向けの測光モー ドです。

カメラが決めた標準的な露出を意図的に変えることを露出補正といいます。露出を明るめ(プラス補正)にしたり、暗め(マイナス補正)にして撮影することができます。この機能は、〈**M**〉以外の応用撮影ゾーンで使用できます。設定した補正量は、電源スイッチを切っても自動的に解除されません。撮影が終わったら必ず設定をゼロに戻してください。

露出補正を使って撮影する

ストロボを使用しないときの撮影結果が、思いどおりの明るさになっていないときに使用します。



明るくなるよう補正

1/125	F5.6
-210 <u>1</u> 2	E0 400

105 5.6 21111411112 130 11(1) G

暗くなるよう補正

1/125	F11
-21012	50400



暗めの露出

撮影結果が暗いとき:

 $\langle AMM \rangle$ ボタンを押しながら $\langle \triangle \triangle \rangle$ を右に回します。

撮影結果が明るいとき:

〈Av惺〉ボタンを押しながら〈
☆☆〉を左に回します。

- → 図のように、液晶モニターとファイン ダー内の露出レベル表示が動きます。
- 撮影が終わったら、〈AV図〉ボタンを押しながら〈△△〉を回して、補正量をゼロに戻します。



明るくなるようプラス補正


図 ストロボ調光補正を使って撮影する **園**用

ストロボ撮影のときに、被写体が思いどおりの明るさになっていないとき に使用します。この機能は、外部ストロボのEXシリーズスピードライト使 用時にも働きます。

「調光補下」を選ぶ

「☆! タブの [調光補正] を選び、〈命〉 を押します。

-2..1..0..1.:2 調光補正



\$ (52) 50 5 5 2 11 1 1 1 t 2 ISO

補正量を設定する

- 撮影結果が暗いときは、〈▶〉ボタンを 押します。逆に撮影結果が明るいとき は、〈**◀**〉ボタンを押します。
- 補正量を設定したら〈命〉を押します。
- シャッターボタンを半押しすると、液晶 モニターに〈22〉と設定値が、ファイ ンダー内には〈図〉が表示されます。
- 撮影が終わったら手順2の操作で、補正 量をゼロに戻します。



明るめの露出



暗くなるようマイナス補正



↓ メニュー「M: カスタム機能 (C.Fn)] の [オートライティングオプティマイザ] (p.156) が「O: 使う」に設定されていると、露出補正と調光補正の補正効果が小さくなる ことがあります。この場合は、「1:**使わない**」に設定してください。

MENU 明るさを自動的に変えて撮影する 🖾

露出補正の応用機能で、下記の作例のように段階露光で自動的に明るさの 異なる写真を撮影し、あとで一番好ましい明るさの写真を選ぶことができま す。この機能を使った撮影のことを、AEB (Auto Exposure Bracketing: オートエクスポージャーブラケティング) 撮影といいます。



標準露出



暗くなるよう補正 (マイナス補正)



明るくなるよう補正 (プラス補正)

「AEB設定」を選ぶ

■「☆! タブの [AEB設定] を選び、〈๓〉 を押します。



1/125 F8.0 -2..<u>1</u>..<u>0</u>..<u>1</u>..<u>+</u>2 **E0400**

AEBレベルを設定する

- (◀▶) を押してAEBレベルを設定し、 〈厨〉を押します。
- シャッターボタンを半押しすると、液晶 モニターにAEBレベルが表示されます。

撮影する

ピントを合わせてシャッターボタンを 全押しすると、標準露出→マイナス補正 →プラス補正の順に撮影されます。

AEB撮影の解除



- 手順1、2の操作でAFBレベルを 〈**-2..1..0..1.:2** 〉にします。
- 雷源スイッチ〈OFF〉、ストロボ充雷完 了などで、AFB設定が自動解除されま đ,

☆ 撮影のポイント

- 連続撮影と組み合わせる
 - 〈♀〉(p.63) を設定してシャッターボタンを全押しすると、標準露 出→マイナス補正→プラス補正の順に連続撮影して自動停止します。
- ドライブモードが1枚撮影(□)のときは シャッターボタンを3回押して撮影してください。標準露出→マイナ ス補正→プラス補正の順に撮影されます。
- 露出補正と併用できる 露出補正した明るさを中心にして、AEB撮影が行われます。
- セルフタイマーやワイヤレスリモコンと併用できる セルフタイマーやワイヤレスリモコンを使うと、1回の撮影操作で3 枚連続撮影されます。

- ♦ ストロボ撮影、およびバルブ撮影との併用はできません。
 - メニュー「IY: カスタム機能(C.Fn)]の「オートライティングオプティマイザ](p.156) が「O:使う」に設定されていると、AEB撮影の補正効果が小さくなることが あります。この場合は、「1:使わない」に設定してください。

≥ ピクチャースタイルを調整する

それぞれのピクチャースタイルは、好みにあわせて設定内容([シャープネス] [コントラスト] など)を初期設定から変更(調整)することができます。効果については、試し撮りをかさねて確認してください。[モノクロ] の調整については、84ページを参照してください。

■ [ピクチャースタイル] を選ぶ

- 【☆! タブの [ピクチャースタイル] を選び、 〈厨〉を押します。
- ⇒ スタイル選択画面になります。

) スタイルを選ぶ

- スタイルを選び〈DISP.〉ボタンを押します。
- ⇒ 詳細設定画面になります。



O. O. &. O

3. 0. 0. 0

4. 0. 0. 0

0. 0. 0. 0

0. 0. 0. 0

3, 0, N, N

SET OK

2. 0. 0. 0

ピクチャースタイル

深Sスタンダード

ε≍PIポートレート

MITユートラル

(DISP. 詳細設定)

澤FI忠実設定

高級モノクロ

ごこ 風景

項目を選ぶ

● [シャープネス] などの項目を選び、〈☞〉 を押します。



▍ 内容を設定する

- (◀▶)を押して効果の度合いを設定し、 〈厨〉を押します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、調整した内容が保存され、スタイル選択画面に戻ります。
- → 初期設定から変更した数値が、青色で表示されます。



設定内容とその効果

シャープネス

被写体の鮮鋭度(シャープネス)の度合いが調整できます。

初期設定よりも被写体の鮮鋭度を弱くしたいときは、**①**側に設定します。**②**に近づけるほど柔らかい(ぼやけた)感じの写真になります。 逆に被写体の鮮鋭度を強くしたいときは、**□**側に設定します。**□**に近づ

逆に被写体の鮮鋭度を強くしたいときは、**又**側に設定します。**又**に近づけるほど硬い(シャープな)感じの写真になります。

写真の明るい部分と暗い部分の明暗差 (コントラスト) や、色のメリ ハリの強さが調整できます。

初期設定よりもコントラストを弱くしたいときは、マイナス側に設定します。 ■に近づけるほど全体的におとなしい感じの写真になります。 逆にコントラストを強くしたいときは、プラス側に設定します。 ■に近

づけるほど全体的にくっきりした感じの写真になります。

😞 色の濃さ

写真全体の色の濃さが調整できます。

初期設定よりも薄い発色にしたいときは、マイナス側に設定します。

■に近づけるほど全体的に色の薄い写真になります。 逆に濃い発色にしたいときは、プラス側に設定します。 ■に近づけるほど全体的に色の濃い写真になります。

▲ 色あい

肌の色あいが調整できます。

初期設定よりも肌色を赤めにしたいときは、マイナス側に設定します。

■に近づけるほど肌の色あいが赤くなります。

逆に肌の色あいを赤色寄りにしたくないときは、プラス側に設定します。 **国**に近づけるほど肌の色あいが黄色寄りになります。

「手順3で「**初期設定**」を選ぶと、スタイルごとに、設定した内容を初期状態に戻すことができます。

モノクロの調整

前のページで説明した「シャープネス]と「コントラスト」のほかに、「フィル **ター効果**]、「**調色**] を設定することができます。

フィルター効果

フィルター効果を使うと、同じモノクロ写真でも、白い雲や木々の緑を強 調した写真にすることができます。



フィルター	効果例
N:なし	フィルター効果なしの通常の白黒画
11 1010	像になります。
Ye : 黄	青空がより自然に再現され、白い雲
	がはっきりと浮かび上がります。
Or:オレンジ	青空が少し暗くなります。夕日の輝
	きがいっそう増します。
R:赤	青空がかなり暗くなります。紅葉の
日. 亦	葉がはっきりと明るくなります。
	人物の肌色や唇が落ち着いた感じに
G:緑	なります。木々の緑の葉がはっきり
	と明るくなります。



□ 「コントラスト」をプラス側に設定して撮影すると、フィルター効果がより強調され ます。

調色

調色を設定して撮影すると、色のついたモノクロ写真にすることができま す。より印象的な写真を撮影したいときに有効です。



「N: なし] 「S: セピア] 「B: 青] 「P: 紫] 「G: **縁**] から選ぶことができます。

ミニンピクチャースタイルを登録する 🖾

[ポートレート] や [風景] などの基本スタイルを選択し、好みにあわせて調整して、[ユーザー設定1] から [ユーザー設定3] に登録することができます。

シャープネスやコントラストなどの設定が異なる、複数のスタイルを用意 しておきたいときに使用します。また、付属のソフトウェアから設定したス タイルを選択するときにも使用します。

■ [ピクチャースタイル] を選ぶ

- 【☆】タブの [ピクチャースタイル] を選び、 〈厨〉を押します。
 - ⇒ スタイル選択画面になります。

ピクチャースタイル | ESIN ニュートラル 0, 0, 0, 0 | | ESEN 実験定 0, 0, 0, 0 | | ESIN エノクロ 3, 0, N, N | | ESIコーザー設定1 スタンダード | | ESIコーザー設定2 スタンダード | | ESIコーザー設定3 スタンダード | | ESIコーザー設定3 スタンダード |

】 「ユーザー設定] を選ぶ

- [ユーザー設定*] を選び〈DISP.〉ボタン を押します。
- ⇒ 詳細設定画面になります。



〈釒〉を押す

■ [ピクチャースタイル] が選ばれた状態で 〈(い)〉を押します。



◢ 基本にするスタイルを選ぶ

- 〈▲▼〉を押して基本にするスタイルを 選び、〈厨〉を押します。
- 付属のソフトウェアから設定されたスタイルがあるときは、この操作で選択します。



項目を選ぶ

■「シャープネス」などの項目を選び、〈厨〉 を押します。



🖍 内容を設定する

(◀▶)を押して効果の度合いを設定し、 〈ഹ〉を押します。

詳しくは、『ピクチャースタイルを調整 する」(p.82~84) を参照してくださ W.

- 〈MENU〉ボタンを押すと内容が登録さ れ、スタイル選択画面に戻ります。
- →「ユーザー設定*]の右に、基本にしたスタ イルが表示されます。
- → 「ユーザー設定*] に登録したスタイルの設 定内容が、初期設定から変更されている ときは、スタイル名が青色で表示されま す_~



「ユーザー設定*]にスタイルがすでに登録されているときは、手順4で基本にする スタイルを変更すると、登録されているスタイルの設定が無効になります。

MENU 色空間を設定する 🕮

色空間とは、再現できる色の範囲(色域特性)のことです。このカメラで は、撮影する画像の色空間をsRGB(エスアールジービー)、Adobe RGB (アドビアールジービー) から選ぶことができます。なお、一般的な撮影に は、sRGBをおすすめします。かんたん撮影ゾーンではsRGBに自動設定さ わます。

「色空間」を選ぶ

「**△:**] タブの「**色空間**] を選び、〈ഹ 〉を 押します。



色空間を設定する

■ [sRGB] または [Adobe RGB] を選び、 〈ഹ〉を押します。

Adobe RGBについて

主に商用印刷などの業務用途で使用します。画像処理とAdobe BGB. DCF 2.0 (Exif 2.21) についての知識がない方にはおすすめできません。 sRGBのパソコン環境や、DCF 2.0 (Exif 2.21) に対応していないプリン ターでは、とても控えめな感じになるため、撮影後、パソコンのソフトウェ アなどで画像処理を行う必要があります。



- 色空間をAdobe RGBに設定して撮影した画像は、ファイル名が「_MG_」(先 頭文字がアンダーバー)になります。
 - ICCプロファイルは付加されません。ICCプロファイルについては、ソフトウェ ア使用説明書(CD-ROM)を参照してください。

★ 露出を固定して撮る/AEロック撮影

ピントと露出を別々に決めたいときや、同じ露出で何枚も撮影するときに使用します。〈★〉ボタンを押して露出を固定したあと、構図を変えて撮影します。ごれをAFロック撮影といいます。逆光下の撮影などで有効です。





- **1** ピントを合わせて〈★〉ボタンを押す(次4)
 - シャッターボタンを半押しします。

 - → ファインダー内に〈★〉が表示され、露 出が固定(AEロック)されます。
 - ◆ 〈★〉ボタンを押し直すたびに、そのと きの露出値をAEロックします。



▶ 構図を決めて撮影する

AEロックの効果

測光モード	AFフレーム選択		
(p.77)	自動選択	任意選択	
*	ピントを合わせたAFフレームを	選択されているAFフレームを中	
	中心にした露出値でAEロック	心にした露出値でAEロック	
	中央のAFフレームを中心にした露出値でAEロック		

^{*} レンズのフォーカスモードスイッチが〈**MF**〉のときは、中央のAFフレームを中心にした露出値でAEロックします。

★ FEロック撮影

FEロック撮影は、被写体の任意の部分に調光させるストロボ撮影です。 この機能は、EXシリーズスピードライト使用時にも働きます。

*FEは、Flash Exposure: フラッシュエクスポージャーの略です。



(4) 105 8.0°2.1.1°1.132 ISO 400 9

(な)ボタンを押して内蔵ストロボを 上げる

シャッターボタンを半押しして、ファインダー内に〈\$〉が点灯していることを確認します。

) ピントを合わせる



〈米〉ボタンを押す(516)

- ファインダーの中央に被写体をおいて、 〈★〉ボタンを押します。
- ⇒ ストロボがプリ発光し、撮影に必要な発 光量を記憶します。
- → ファインダー内に一瞬「FEL」と表示され、〈4*〉が点灯します。
- ●〈★〉ボタンを押し直すたびにプリ発光 し、撮影に必要な発光量を記憶します。

፟ 撮影する


- 構図を決めてシャッターボタンを全押 しします。
- → ストロボが発光し、撮影されます。



横写体までの距離が遠すぎて、撮影結果が暗くなるときは〈∮〉が点滅します。 被写体に近づいて再度手順2~4の操作をします。

WB: ホワイトバランスの設定 🕮

ホワイトバランス(WB)は白いものを白く写すための機能です。通常は〈MMB〉(オート)で適切なホワイトバランスが得られます。〈MMB〉で自然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択したり、手動設定で調整します。かんたん撮影ゾーンでは〈MMB〉に自動設定されます。





〈WB〉ボタンを押す

→ 「ホワイトバランス」が表示されます。

ホワイトバランスを選ぶ

- 〈◆▶〉を押して項目を選び、〈厨〉を押します。
- ◆ (※) (♠) (♣) (※) (※) を選んだときに表示される「約****K」(K:ケルビン)は、設定される色温度です。

№ マニュアルホワイトバランス

マニュアルホワイトバランス (MWB) は、撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを厳密に設定するときに使用します。必ず撮影場所の光源下で一連の操作を行ってください。




▮ 白い被写体を撮影する

- スポット測光範囲の領域全体に、白い無 地の被写体がくるようにします。
- 手動でピントを合わせ、白い被写体が標準露出になるように撮影します。
- ホワイトバランスの設定は、どれでも構いません。







「MWB画像選択」 を選ぶ

- 「**☆**:] タブの [MWB画像選択] を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ 設定画面になります。

ホワイトバランスデータを取り込む

- 手順1で撮影した画像を選び、〈厨〉を 押します。
- ⇒ 表示されるメッセージ画面で [OK] を選 ぶとデータが取り込まれます。
- メニュー画面に戻ったら、〈MENU〉ボ タンを押してメニューを終了します。

マニュアルWBを選ぶ

- 〈WR〉ボタンを押します。
- (◀▶)を押して(№)を選び、(๓)を 押すと設定されます。



- ❶ 手順1で撮影した画像の露出が、標準露出から大きく外れていると、正確なホ ワイトバランスが設定されないことがあります。
 - ピクチャースタイルを「モノクロ」に設定して撮影した画像(p.68)は、手順 3で選択できません。

MENU ホワイトバランスを補正する 🕮

設定しているホワイトバランスを補正することができます。この機能を使 うと、市販品の色温度変換フィルターや、色補正用フィルターと同じような 効果を得ることができます。補正幅は各色9段です。

特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解さ れた、 F級者向けの機能です。

ホワイトバランス補正






- ■「☆:] タブの「WB補正/BKT設定」を選び、 〈厨〉を押します。
- → WB 補正 /WB ブラケティング設定画面 になります。



設定例: A2.G1



ホワイトバランスを補正する

- ◆ 〈◆〉十字キーを押して、画面上の「■」 を希望する位置に移動します。
- Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼン タ、Gはグリーンの意味です。移動方向 寄りの色に補正されます。
- 画面右の「SHIFT」に補正方向と、補正 量が表示されます。
- 〈DISP.〉ボタンを押すと「WB補正/BKT設 **定**〕の設定が一括解除されます。
- 〈厨〉を押すと、設定が終了しメニュー に戻ります。



- WB補正中は、ファインダー内と液晶モニターに〈**艸**〉が表示されます。
 - ブルー/アンバー方向の1段は、色温度変換フィルターの約5ミレッドに相当 します。(ミレッド: 色温度変換フィルターの濃度を表すときなどに使用され る色温度の単位)

ホワイトバランスを自動的に変えて撮る

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することができます。設定 されているホワイトバランスの色温度を基準に、ブルーとアンバー寄りの色 あい、またはマゼンタとグリーン寄りの色あいに補正した画像が記録されま す。これをホワイトバランスブラケティング(WB-BKT)撮影といいます。 設定できる補正幅は、1段ステップ±3段です。



B/A方向±3段のとき



補下幅を設定する

- ホワイトバランス補正の手順2で〈ぷぷ〉 を回すと、画面上の「■」が「■■■」(3 点)に変わります。〈冷冷〉を右に回す と、B/A方向、左に回すとM/G方向のブ ラケティングになります。
- → 画面右の「BKT」にブラケティング方向 と、補正幅が表示されます。
- 〈DISP.〉ボタンを押すと「WB補正/BKT設 **定**] の設定が一括解除されます。
- ◆〈厨〉を押すと、設定が終了しメニュー に戻ります。

記録される順番について

①基準ホワイトバランス ②ブルー(B) 寄り ③アンバー(A) 寄り、ま たは ①基準ホワイトバランス ②マゼンタ (M) 寄り ③グリーン (G) 寄り の順に画像が記録されます。



- WBブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数が少なくなり、撮影可能枚数 も約1/3になります。また、メニュー「**IY: カスタム機能 (C.Fn)**] の「**高感度撮影 時のノイズ低減**] (p.155) を [1:する] に設定すると、WBブラケティング撮 影ができなくなります。
 - 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりもカードへの画像記 録時間が長くなります。
 - ■「BKT」は、Bracketing: ブラケティングの略です。

カメラブレを防止する 🕮

超望遠レンズを使用した撮影や近接(マクロ)撮影で、撮影時の機械的な 振動(ミラーショック)が気になるときは、ミラーアップ撮影という方法を 使います。ミラーアップ撮影は、メニュー「**MY: カスタム機能 (C.Fn)**] の「ミ **ラーアップ撮影**](p.157)を[1:する]に設定するとできます。



- シャッターボタン全押しでミラーが ト がります。
- 一呼吸置いて、再度シャッターボタンを 全押しすると撮影が行われ、ミラーが下 がります。

☆ 撮影のポイント

セルフタイマーの〈めっ〉を併用する シャッターボタンを1回全押しするとミラーが上がり、2秒後にセル フタイマー撮影されます。

リモコン撮影する

カメラに手を触れずに撮影できますので、ミラーアップ撮影と併用す ることで、より効果的にカメラブレを防止できます。リモートコントロー ラーRC-5では、送信ボタンを押すとミラーが上がり、2秒後に撮影され ます。RC-1では、2秒後レリーズに設定して撮影します。

- レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でシャッター幕が焼けて損傷 する恐れがあります。
- バルブ撮影とセルフタイマーを併用してミラーアップ撮影を行うときは、 シャッターボタンを全押しし続けてください(タイマー作動秒時+バルブ撮 影時間)。タイマー作動中に、シャッターボタンから指を離すと、シャッター が切れたような音がしますが、実際は撮影されていません。



- 〈□〉(連続撮影)にしていても、1枚撮影になります。
 - ミラーアップしてから30秒経過すると、ミラーが自動的に下がります。再度 シャッターボタンを全押しすると、ミラーアップします。

5

ライブビュー撮影

カメラの液晶モニターや、パソコンの画面に表示されるリアルタイム映像を見ながら撮影することができます。この撮影方法を「ライブビュー撮影」といいます。

ライブビュー撮影は、カメラを三脚などに固定して、静物を撮 影するときなどに有効です。

コンパクトデジタルカメラのように、カメラを手で持って液晶 モニターを見ながら撮影すると、手ブレにより、鮮明な画像が得られないことがあります。

🗓 リモートライブビュー撮影について

付属ソフトウェアがインストールされたパソコンにカメラを接続すると、パソコンの画面を見ながらリモート撮影することができます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)を参照してください。

ライブビュー撮影の準備®

ライブビュー撮影ができるようにカメラを設定します。



¶ 撮影モードを設定する

- 応用撮影ゾーンの撮影モードを設定します。
- かんたん撮影ゾーンでは、ライブビュー 撮影できません。



▶ [ライブビュー機能設定] を選ぶ

● [Y:] タブの [ライブビュー機能設定] を選び、〈命〉を押します。



[ライブビュー撮影] を選ぶ

● [ライブビュー撮影] を選び〈厨〉を押します。[する] を選び〈厨〉を押します。

▲ メニュー表示を終了する

● 〈MENU〉ボタンを押してメニュー表示 を終了します。



プライブビュー映像を表示する

- 〈厨〉を押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。
- ライブビュー映像は、実際の撮影結果に 近い明るさで表示されます。
- 映像が「明るすぎる」ときは〈△△〉を右に回し、「暗すぎる」ときは〈△△〉を左に回します。



- ライブビュー撮影時は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でカ メラの内部が損傷する恐れがあります。
 - ライブビュー撮影では、設定が無効になるカスタム機能があります。(p.153)
 - 低輝度、高輝度条件下では、映像が撮影結果に近い明るさで表示されないで とがあります。
 - 表示中に光源(照明光)が変化すると、画面がちらつくことがあります。そ の場合は、ライブビュー撮影を一旦終了し、撮影する光源下でライブビュー 撮影を再開してください。
 - カメラの向きを変えると、映像が一瞬適切な明るさで表示されないことがあ ります。適切な明るさに安定してから撮影してください。
 - 太陽など、極端に明るい光源が画面内にあると、明るい部分が果っぽく、つ ぶれたように表示されることがあります。ただし、撮影すると、その部分は 明るい状態で正しく記録されます。
 - 暗い場所でメニュー「Iff 液晶の明るさ」を明るい設定にすると、ライブビュー 映像に色ノイズが発生することがあります。ただし、この色ノイズは撮影画 像には記録されません。
 - 映像を拡大表示すると、シャープネスが実際の設定よりも強くかかって見え。 ることがあります。
 - メニュー「IY: カスタム機能(C.Fn)]の「オートライティングオプティマイザ](p.156) を「0:使う」に設定すると、暗めに露出補正しても明るく表示されることが あります。



- カメラを操作しない状態が続くと、メニュー [MY オートパワーオフ] の設定時 間で電源が自動的に切れます。(p.109) なお、設定が「切」のときは、約30 分でライブビュー機能が自動的に終了します(電源は切れません)。
 - 映像の視野率は、約100%です。
 - 映像は、付属のビデオケーブルを使用して、テレビに表示することができま す。(p.128)

オートフォーカスによるピント合わせ (p.102、104) もできますが、確実にピントを合わせるためには、映像を拡大表示しての手動ピント合わせによる撮影をおすすめします。


拡大して手動でピントを合わせる



- **1** レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉にする
 - レンズのフォーカスリングを回して、大 まかにピントを合わせておきます。



- ピントを合わせたい場所にフォーカスフレームを移動する
 - ●〈◆〉十字キーを押して、フォーカスフレームを移動します。
 - ◆ (前)ボタンを押すと、フォーカスフレームが中央に移動します。



3 映像を拡大する

- ●〈♥〉ボタンを押します。
- ⇒ フォーカスフレーム内が拡大されます。
- (④) ボタンを押すたびに、次のように 画面が切り換わります。
 - → 5倍 → 10倍 → 通常表示 ¬

拡大率:10倍



AEロック 拡大表示位置 拡大率

₫ 手動でピントを合わせる

- 動大された映像を見ながら、レンズのフォーカスリングを回してピントを合わせます。
- ピント合わせが終わったら、〈母〉ボタンを押して通常表示にします。

撮影する





■ 露出を確認する

- シャッターボタンを半押しします。
- ⇒ シャッター速度と絞り数値が表示されます。
- 露出補正を行うと、補正量に応じて映像の明るさが変わります。

→ 撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- → 撮影が行われ、液晶モニターに撮影した 画像が表示されます。
- → 表示が終わると、自動的にライブビュー 撮影に戻ります。

3 ライブビュー撮影を終了する

● 映像が表示された状態で〈⑥〉を押します。

撮影機能の設定について

- ■〈A-DEP〉は、〈P〉と同じ撮影結果になります。
- ISO 感度とホワイトバランスの変更、露出補正はライブビュー表示中に 行うことができます。
- ピクチャースタイル、ドライブモード、AFモード、AFフレームの変更は、ライブビュー表示中にはできません。
- 測光モードは設定に関係なく、ライブビュー撮影用の評価測光に固定されます。
- 絞り込みボタンを押すと、ピントの合う奥行きを確認することができます。
- 連続撮影時は、1枚目の露出で2枚目以降が撮影されます。

ライブビュー撮影時の撮影可能枚数の目安

[約·枚]

温度	撮影条件	
/皿技	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温 (+23℃)	200	190
低温 (0℃)	190	180

- ト記撮影可能枚数は、フル充電のLP-E5使用、CIPA(カメラ映像機器工業会)の試 験基準によります。
- AF撮影すると、撮影可能枚数が少なくなります。



- ❶ ライブビュー撮影を長時間継続すると、カメラ内部の温度が上昇して、撮影 画像の画質が低下する恐れがあります。撮影しないときは、こまめにライブ ビュー撮影を終了してください。特に、長秒時露光を行うときは、ライブ ビュー撮影を一旦終了し、数分間経ってから撮影してください。
 - 高温・高ISO感度・長時間露光の条件でライブビュー撮影を行うと、画像にノ イズや色ムラが発生することがあります。
 - 拡大表示のまま撮影すると、意図した露出で撮影されないことがあります。通 常表示に戻して撮影してください。なお、拡大表示中のシャッター速度と絞 り数値は、赤く表示されます。
 - 拡大表示で撮影しても、通常表示の範囲が撮影されます。
 - 超望遠レンズに搭載されている、フォーカスプリセット機能は使用できませ hin
 - エクステンションチューブ、およびTS-Fレンズは、ライブビュー撮影では使 用しないでください。露出ムラになったり、意図した露出にならないことが あります。
 - ストロボのFFロックとモデリング発光(外付けストロボ)はできません。
 - 汎用ストロボは発光しません。



- グリッド(格子線)を表示することができます。[M: ライブビュー機能設定]の 「グリッド] を 「表示する] に設定します。
 - 露出の保持時間(測光タイマー)を変えることができます。[| 「分 ライブビュー機 **能設定**]の「測光タイマー」で変更します。
 - ストロボ撮影すると2枚撮影されたような音がしますが、撮影枚数は1枚で す。

情報表示について


●〈DISP〉ボタンを押すと、押すたびに、情報表示内容が切り換わります。





- 〈麻´細〉が白く表示されているときは、実際の撮影結果に近い明るさでライブ ビュー映像を表示しています。
 - ■〈阪畑〉が点滅するときは、低輝度、高輝度条件下で映像が適切な明るさで表 示されていないことを示しています。ただし、撮影を行うと、露出設定どお りに記録されます。
 - ストロボ使用時、バルブ設定時は、〈四細〉とヒストグラムが灰色で表示され ます。なお、低輝度、高輝度条件下ではヒストグラムが適切に表示されない ことがあります。

AFでピントを合わせる ^図



「M: カスタム機能 (C.Fn)」の [ライブビュー撮影中のAF] (p.157) を [1:クイックモード] [2:ライブモード] に設定すると、AFによるピント合わせができるようになります。「クイックモード」と「ライブモード」は、AFの方式が異なります。

なお、厳密にピント合わせをしたいときは、 画像を拡大して手動ピント合わせで撮影して ください。(p.98)

C.Fn-8-1: クイックモード

通常撮影時のAFと同じ方式 (p.60、61) で、AF専用センサーを使って ピント合わせを行います。狙ったところに素早くピントを合わせることができますが、AF中はライブビュー表示が一時的に中断されます。

あらかじめ、「クイックモード」を設定し、レンズのフォーカスモードス イッチは〈AF〉、AFモードは〈ONE SHOT〉に設定しておきます。



ピント合わせに使う AFフレームを選 ぶ

- AF フレームは、ライブビュー撮影を始める前に選んでおきます。
- ●〈団〉ボタンを押して〈◆〉十字キーを 押し、AFフレームを選択します。
- シャッターボタンを半押しして、撮影準備状態にします。



ライブビュー映像を表示する

- ●〈厨〉を押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。
- 選択したAFフレームが表示されます。
- フォーカスフレーム (大きい枠) も表示 されます。





3 ピントを合わせる

- 選んだ AF フレームを被写体に合わせ、 〈★〉ボタンを押します(ボタンは押し たままにします)。
- ⇒ ライブビュー映像が消えてミラーが下 がり、AFが行われます。
- ⇒ ピントが合うと「ピピッ」と電子音が鳴 ります。



ライブビュー表示に戻して撮影する

- (★)ボタンを離すとライブビュー表示 に戻ります。
 - ピントと露出を確認し、シャッターボタ ンを押して撮影します (p.99)。



- AF中は撮影できません。ライブビュー映像が表示された状態で撮影してくだ さい。
 - フォーカスフレームは、〈◆〉十字キーで移動させることができます。〈④〉 を押すと、フォーカスフレーム内が拡大されます。
 - AlサーボAFとAlフォーカスAFも設定できますが、ライブビュー表示(手順4) に戻すとAFを終了しますので、動いている被写体にピントを合わせることは できません。
 - AFと露出決定(AFロック)を別々に行いたいときは、メニュー「M: カスタム 機能 (C.Fn)] の [シャッターボタン/AEロックボタン] (p.158) を [1:AEロック/AF] に設定します。
 - リモートスイッチBS-60F3(別売)のレリーズボタンでは、AFできません。

C.Fn-8-2: ライブモード

撮像素子を使ってピント合わせを行います。ライブビュー表示のままAFできますが、「クイックモード」よりもAFに時間がかかります。また、「クイックモード」よりもピントが合いにくいことがあります。

あらかじめ、「ライブモード」を設定し、レンズのフォーカスモードスイッチは〈AF〉に設定しておきます。



■ ライブビュー映像を表示する

- ●〈厨〉を押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。
- 「ライブモード」設定時は、AFフレーム
 〈□〉が表示されます。



ピントを合わせる

- AFフレームを被写体に合わせ、〈★〉ボタンを押すとAFを開始します。
- → ピントが合うと AF フレームが緑色に変わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。
- → ピントが合わないときは、AF フレーム がオレンジ色に変わります。



🧣 撮影する

● ピントと露出を確認し、シャッターボタンを押して撮影します(p.99)。

「ライブモード」のAFフレームについて

- AF フレームは、ピントを合わせたい場所に〈◆〉十字キーで動かすこ とができます(画面の一番端までは動きません)。〈面〉ボタンを押すと 中央に移動します。
- ●〈母〉ボタンを押すと、AFフレームの部分が拡大表示されます。



- ↓ 拡大表示でピントが合いにくいときは、通常表示に戻してAFしてください。
 - 映像のちらつき(フリッカー)でピントが合いにくいときは、一旦ライブ ビュー撮影を終了し、撮影する光源下でライブビュー撮影を再開します。映 像のちらつきがなくなったことを確認してからAFを行ってください。
 - 通常表示でAFした後、拡大表示すると正確にピントが合っていないことがあ ります。
 - AF補助光は投光されません。
 - リモートスイッチRS-60E3 (別売) のレリーズボタンでは、AFできません。



- ピント合わせには、多少時間がかかります。
 - ピントが合った状態でも、〈★〉ボタンを押すと再度ピントを合わせ直します。
 - AF中とAF後で、映像の明るさが変わることがあります。
 - AFと露出決定(AEロック)を別々に行いたいときは、メニュー「M: カスタム 機能 (C.Fn)] の「シャッターボタン/AEロックボタン](p. 158) を「1: AEロック/AF] に設定します。
 - 通常表示のときと拡大表示のときとでは、AF速度が異なることがあります。

「ライブモード」のAFで、ピントが合いにくい撮影条件

- 青空、単色の平面など、明暗差(コントラスト)のない被写体
- 暗い場所にある被写体
- 横縞模様など、水平方向のコントラストしかない被写体
- 明るさや色、パターンが変化する光源
- 夜景など、点状の光源
- 蛍光灯などの照明下で、映像がちらついている場合(フリッカー)
- 被写体が極端に小さい場合
- 光を強く反射している被写体
- 遠いところと近いところにある被写体が、AFフレームにかかっている場合(おりの中の動物など)
- 手ブレや被写体ブレで、AFフレーム内の被写体が揺れ動いて、静止しない場合
- 近付く(または遠ざかる)被写体
- 大きくピンボケした状態からAFを行った場合
- ソフトフォーカスレンズで、ソフトフォーカス撮影する場合
- 特殊効果フィルターを使用している場合

6

知っていると便利な機能

- 電子音が鳴らないようにする (p.108)
- カードの入れ忘れを防止する (p.108)
- 撮影直後の画像表示時間を設定する (p.108)
- 電源が切れるまでの時間を設定する (p.109)
- 液晶モニターの明るさを調整する (p.109)
- 画像番号の付けかたを設定する (p.110)
- 総位置画像、自動回転の設定 (p.112)
- カメラの設定内容を確認する (p.113)
- カメラの設定状態を初期状態に戻す (p.114)
- 液晶モニターが自動消灯しないようにする (p.115)
- 撮影機能表示画面の色を変える (p.115)
- ストロボ制御 (p.116)
- 撮像素子の自動清掃 (p.118)
- ゴミ消し情報を画像に付加する (p.119)
- 手作業で撮像素子を清掃する (p.121)

普段使う上で便利な機能

MINU 電子音が鳴らないようにする

合焦音やセルフタイマーの電子音が鳴らないようにします。



[**☆**] タブの [**電子音**] を選び、〈顧〉を 押します。[**切**] を選び〈顧〉を押します。

MIND カードの入れ忘れを防止する

カードが入っていないときに、撮影できないようにします。



[**a**¹] タブの [**カードなしレリーズ**] を選び、〈��〉 を押します。 [**しない**] を選び〈��〉 を押します。

カードを入れないでシャッターボタンを 押すと、ファインダー内に「**Card**」が表示 されてシャッターが切れません。

MIND 撮影直後の画像表示時間を設定する

撮影直後に液晶モニターに表示される、画像の表示時間を設定します。 [切] に設定すると、撮影直後の画像表示を行いません。[ホールド] に設定すると、[オートパワーオフ] の時間まで表示し続けます。なお、ファインダーに 目を近づけたり、シャッターボタン半押しなどのカメラ操作を行うと表示を 終了します。




[**ロ**・] タブの [撮影画像の確認時間] を選び、 〈宇〉を押します。内容を選び〈宇〉を押 します。

MINU 電源が切れるまでの時間を設定する

カメラを操作しない状態で放置したときに、節電のために電源が切れるまでの時間を設定します。この機能が働いて電源が切れたときは、シャッターボタンを半押しするか、〈MENU〉〈DISP、〉〈⑤〉〈⑥〉ボタンなどを押すと電源が入ります。

[切] の設定にしたときは、節電のために電源をこまめに切るか、〈DISP.〉ボタンを押して撮影機能の設定状態表示を消すことをおすすめします。なお、[切] の設定でもカメラを30分間放置すると、液晶モニターが消灯します。再度液晶モニターを点灯させるときは、〈DISP.〉ボタンを押してください。



[**トイ**] タブの [オートパワーオフ] を選び、〈☞〉を押します。内容を選び〈☞〉を押します。

MIND 液晶モニターの明るさを調整する

液晶モニターが見やすいように、明るさを調整することができます。



[**14**] タブの [液晶の明るさ] を選び、〈ഹ 〉を押します。調整画面で〈**◆**▶〉を押して明るさを調整し、〈ഹ 〉を押します。

露出の確認は、真ん中の目盛り位置で、 なるべく外光の影響を受けないようにして 行ってください。

MIND 画像番号の付けかたを設定する

画像番号は、フィルムのコマ番号に相当するもので、撮影した順に0001~9999の画像番号が付いて、1つのフォルダに保存されます。画像番号は、用途に応じて番号の付けかたを変えることができます。

画像番号は、パソコンでは $IMG_0001.JPG$ というような形で表示されます。




[**MY**] タブの [**画像番号**] を選び、〈劒〉を押します。下記の説明を参考にして内容を選び、〈劒〉を押します。

● [通し番号]:カードを交換しても連番で保存したいとき

カードを交換して撮影しても、画像番号9999の画像ができるまで、連続した番号を付けて保存します。複数のカードにまたがった0001~9999までの画像を、パソコンで1つのフォルダにまとめて保存したいときなどに有効です。

ただし、交換するカードにすでに画像が入っているときは、その画像 に付けられた番号の続き番号になることがあります。画像を通し番号で 保存したいときは、初期化されたカードをお使いください。



■ [オートリセット]:カードの交換で、画像番号を0001にしたいとき

カードを交換して撮影すると、画像番号0001から順に番号を付けて 保存します。カード単位で画像を分類したいときなどに有効です。

ただし、交換するカードにすでに画像が入っているときは、その画像に付けられた番号の続き番号になることがあります。画像番号0001の画像から順に保存したいときは、初期化されたカードをお使いください。

カードを交換した場合 カード-1 0051 画像番号リセット

■ [強制リセット]:任意に画像番号を0001にしたり、新しいフォルダに画像を保存したいとき

この操作を行うと、自動的に新しいフォルダが作られ、そのフォルダに画像番号0001の画像から順に保存していきます。前の日に撮影した画像と、今日撮影する画像を別々のフォルダに保存したいときなどに有効です。操作を行ったあとは、通し番号、またはオートリセットの設定に戻ります。

- ◆ フォルダ番号999のフォルダが作成されると、液晶モニターに「フォルダ番号がいっぱいです」と表示されます。そのフォルダに画像番号9999の画像が保存されると、カードに空き容量があっても撮影できなくなります。液晶モニターにカードの交換を促すメッセージが表示されますので、新しいカードに交換してください。
- ファイル名は、JPEG画像、RAW画像ともに「IMG_」になります。拡張子は、 JPEG画像が「.JPG」、RAW画像が「.CR2」になります。

MINU 縦位置画像、自動回転の設定



縦位置で撮影した画像は、カメラで再生するときや パソコンで見るときに、被写体が横向きで表示されな いよう自動回転させて表示していますが、この設定を 変えることができます。



[**YY**] タブの [**縦位置画像回転表示**] を選び、 〈☞〉を押します。下記の説明を参考にして内容を選び、〈☞〉を押します。

■ [する ●]: カメラで再生するときと、パソコンで見るときに自動回転 させたいとき

■【する■】 :パソコンで見るときだけ自動回転させたいとき

■ [しない] :自動回転させたくないとき

? こんなときは

■ 撮影直後に表示される画像が回転表示されない 回転表示は、再生時に行われます。

「する▲■」にして再生しても回転表示されない

[しない] の設定で撮影した画像は回転表示されません。また、カメラを上や下に向けて撮影すると、正しく回転表示されないことがあります。この場合は、126ページの『回転させる』の操作で画像を回転させることができます。

[する■]で撮影した画像をカメラで回転表示させたい[する▲■]の設定で再生すると、回転表示されます。

パソコンの画面で回転表示されない 回転表示に対応していないソフトウェアです。付属のソフトウェアを 使用してください。


DISP. カメラの設定内容を確認する

メニュー表示中に〈DISP〉ボタンを押すと、現在カメラに設定されている主な機能の内容を確認することができます。



- メニュー画面を表示した状態で、〈DISP.〉 ボタンを押すと表示されます。
- もう一度〈DISP.〉ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。
- シャッターボタンを半押しすると、撮影機能の設定状態表示に戻ります。

設定内容表示



MIND カメラの設定状態を初期状態に戻す Min

カメラの撮影機能やカスタム機能を、設定前の初期状態に戻したいときに 使用します。〈**P**〉などの応用撮影ゾーンで操作できます。



設定解除 カメラ設定初期化 カスタム機能(C. Fn) 一括解除 キャンセル



撮影機能関係

AFモード	ワンショットAF	
AFフレームの選択	自動選択	
測光モード	◉ (評価測光)	
ドライブモード	□ (1枚撮影)	
露出補正	0 (ゼロ)	
AEB	解除	
ストロボ調光補正	0 (ゼロ)	
ライブビュー撮影	しない	

[設定解除] を選ぶ

● [M:] タブの [設定解除] を選び、〈厨〉 を押します。

) 項目を選ぶ

- 撮影機能を初期状態に戻すときは、[カメラ設定初期化]を選び〈厨〉を押します。
- カスタム機能を初期状態に戻すときは、 [カスタム機能(C.Fn)ー括解除]を選び〈録〉 を押します。

[OK] を選ぶ

- [OK] を選び〈母〉を押すと初期状態に なります。
- ▶ [カメラ設定初期化] を実行すると、カメラの主な撮影機能は、次の表のようになります。

画像関係

記録画質	4 L
ISO感度	Auto
画像番号	通し番号
色空間	sRGB
ホワイトバランス	AWB (オートWB)
WB補正	解除
WBブラケティング	解除
ピクチャースタイル	スタンダード

^{*} マニュアルホワイトバランスで取り込んだホワイトバランスデータ (p.90) と、ダスト デリート データ (p.119) は消去されます。

MENU 液晶モニターが自動消灯しないようにする


ファインダーに目を近づけたときに、ディスプレイオフセンサーが働いて 撮影機能の設定状態表示が自動消灯しないようにします。



「液晶の自動消灯」を選ぶ

[Y] タブの [液晶の自動消灯] を選び、 (銀) を押します。[Uない] を選び(銀)を押します。

MIND 撮影機能表示画面の色を変える



オートパワーオフ 30秒 画像番号 通し番号 縦位置画像回転表示 する●里 カード初期化 液晶の自動消灯 する

撮影機能画面の色



撮影機能表示画面の背景色を変えること ができます。

[撮影機能画面の色] を選ぶ

- [MY] タブの [撮影機能画面の色] を選び、 〈☞〉を押します。
- 表示される画面で色を選び、〈厨〉を押します。
- メニューを終了すると、選んだ色をベースにした撮影機能表示画面が表示されます。

MENU ストロボ制御 🖾


内蔵ストロボと外部ストロボに対する設定を、メニュー画面からも行うことができます。 なお、外部ストロボに関するメニューは、カメラからの外部 ストロボ機能設定に対応した EX シリーズスピードライト装着時にのみ有効です。



[ストロボ制御] を選ぶ

- [MY] タブの [ストロボ制御] を選び、〈(町)〉 を押します。
- ⇒ ストロボ制御画面になります。

[ストロボの発光] について



- 通常は、[する] を選びます。
- [しない] を選ぶと、内蔵/外部ストロボ とも発光しません。ストロボのAF補助 光だけを使いたいときに選びます。

[内蔵ストロボ機能設定] について



- 「発光モード」は選択できません。
- [調光補正] は、79ページと同じ設定ができます。
- [E-TTL II] は、次ページの説明を参考に して設定してください。

シンクロ設定

通常は、撮影開始直後にストロボが発光する [**先幕シンクロ**] に設定します。

[後幕シンクロ] に設定すると、撮影終了直前にストロボが発光します。 スローシンクロと組み合わせると、車のライトなどの軌跡が自然な感じで写ります。なお、後幕シンクロでは、シャッターボタンを全押ししたときと撮影終了直前の計2回、ストロボが発光します。

F-TTI II

通常は、標準的なストロボ露出が得られる「**評価調光**] に設定します。 [平均調光] に設定すると、外部調光ストロボのように測光領域全体を 平均的に測光します。状況に応じてストロボ調光補正が必要な、上級者 向けの設定です。

外部ストロボの設定について

「外部ストロボ機能設定」と「外部ストロボカスタム機能設定」の設定を行います。 設定内容については、カメラからの外部ストロボ機能設定に対応したEXシ リーズスピードライト (例:580FX II) の使用説明書を参照してください。 ストロボをカメラに取り付け、ストロボの電源を入れておきます。



外部ストロボ機能設定

, I = F + + 1 = - 1		
外部ストロボ機能設定		
発光モード	E-TTL II	
シンクロ設定	先幕シンクロ	
FEB	-321፬123	
調光補正	⁻21፬1.:2	
E-TTL II	評価調光	
ズーム	Auto	
DISP. ストロボ設定初期化		

外部ストロボカスタム機能設定

外部ストロボカスタム機能設定 ◀ 1▶ オートパワーオフ 1:切

「外部ストロボ機能設定」または「外部ス トロボカスタム機能設定] を選ぶ

- 項目を選び〈厨〉を押します。
- 設定できない項目は、暗く表示されま す。

外部ストロボの機能を設定する

- 項目を選び機能を設定します。操作方法 は、カメラのメニュー機能の設定と同じ です、
 - ストロボ機能設定画面で表示される内 容や、設定できる項目は、設定されてい る発光モードや、ストロボカスタム機能 の設定状態などにより異なります。
 - 〈DISP.〉ボタンを押してストロボ設定を 初期化すると、外部ストロボと内蔵スト ロボの設定が初期化されます。

MENU 撮像素子の自動清掃


このカメラは、電源スイッチを〈ON〉にしたときと、〈OFF〉にしたと きに、撮像素子前面に付いたゴミを自動的に取り除く、セルフ クリーニン グ センサー ユニットが作動するようになっています。通常はこの機能を意 識する必要はありませんが、任意に作動させたいときや、このユニットを作 動させたくないときは、次のようにします。

任意に作動させて清掃する



[センサークリーニング] を選ぶ

■「I*・ タブの「センサークリーニング」を選 び、〈厨〉を押します。



[今すぐクリーニング 一] を選ぶ

- [今すぐクリーニング to] を選び〈厨〉を 押します。
- メッセージ画面で「OK」を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ クリーニング中を示す画面が表示され、 清掃が行われます。途中、シャッターの 作動音がしますが、撮影は行われませ ho



- 効果的なゴミの除去を行うため、机の上などにカメラを垂直に置いて清掃し てください。
 - 繰り返し清掃を行っても、効果は大きく変わりません。清掃終了直後は、「今 **すぐクリーニング [†]ロ・**〕 が一時的に選べなくなります。

自動清掃を行わないようにする

- 手順2で [**自動クリーニング**:□・] を選び、「しない」を選びます。
- ⇒ 電源スイッチを〈ON〉にしたときと、〈OFF〉にしたときに、清掃が行 われなくなります。

MENU ゴミ消し情報を画像に付加する 🖾


通常は、セルフ クリーニング センサー ユニットで、画像に写り込む可能性があるほとんどのゴミを除去することができます。しかし、除去できなかったゴミがある場合に備え、ゴミを消すための情報(ダストデリートデータ)を画像に付加することができます。付加された情報は、付属ソフトウェアのDigital Photo Professionalで自動ゴミ消し処理を行うときに使われます。

事前準備


- 白い無地の被写体(白紙など)を用意する。
- レンズの焦点距離を50mm以上にする。
- レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉にして、無限遠(∞)に設定する。距離目盛のないレンズは、正面から見てフォーカスリングを時計方向に突き当たるまで向します。

ダストデリートデータを取得する






[☆:] タブの [ダストデリートデータ取得] を 選び、〈命〉を押します。





[OK] を選ぶ

● [OK] を選び〈⊕〉を押すと、撮像素子の自動清掃が行われたあと、説明画面が表示されます。途中、シャッターの作動音がしますが、撮影は行われません。







】真っ白な無地の被写体を撮影する

- 20~30cmの距離で、(模様などがない) 真っ白な無地の被写体を画面いっぱいに入れて撮影します。
- → 絞り優先AE、絞り数値F22で撮影されます。
- 画像は保存されませんので、カードが 入っていなくてもデータを取得することができます。
- → 撮影を行うと、データの取得が始まります。取得が終わると、完了画面が表示されます。

「OK」を選ぶと、メニューに戻ります。

 データが取得できなかったときは、その 内容の画面が表示されます。前ページの 『事前準備』の内容を確認し、[OK] を選 んだあと、もう一度撮影します。

ダストデリートデータについて

ダストデリートデータを取得すると、そのあとで撮影したすべてのJPEG 画像、RAW画像にデータが付加されます。大切な撮影をするときは、撮影の直前にデータの再取得(更新)を行ってください。

なお、付属ソフトウェアによる自動ゴミ消し処理については、ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)を参照してください。

画像に付加されるダストデリートデータの容量はごく小さなものですので、画像のファイルサイズにはほとんど影響しません。

◆ 未使用のコピー用紙など、必ず真っ白な無地の被写体を撮影してください。被写体に模様などがあると、その模様がゴミ情報として記録され、付属ソフトウェア使用時に、正常なゴミ消し処理が行われないことがあります。

MENU 手作業で撮像素子を清掃する

撮像素子の自動清掃で取りきれないゴミやほごりがあったときに、市販品 のブロアーなどを使用して、自分で清掃することができます。

撮像素子は非常にデリケートな部品です。直接清掃が必要なときは、でき るだけ別紙の修理受付窓口にお申し付けください。

清掃を始める前にレンズを取り外してください。

「センサークリーニング」を選ぶ

■「Iゲータブの「ヤンサークリーニング」を選 び、〈廊〉を押します。

「手作業でクリーニング」を選ぶ

「**手作業でクリーニング**〕を選び〈ഹ〉を押 します。



[OK] を選ぶ 3

- ■「OK」を選び〈厨〉を押します。
- → 一瞬の間をおいたあと、ミラーが上がり シャッターが開きます。



▲ 清掃を終了する

電源スイッチを〈OFF〉にします。



- 電源には、ACアダプターキットACK-E5(別売)の使用をおすすめします。
 - 電池を使うときは、必ずフル充電した電池を使用してください。なお、バッ テリーグリップを装着して、その電源に単3形電池を使用しているときは、手 作業で撮像素子の清掃はできません。



- 清掃中は、絶対に次のことを行わないでください。電源が切れてシャッター が閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷する恐れがあります。
 - ・電源スイッチを〈OFF〉にする
 - ・雷池室ふたを開ける
 - カードスロットカバーを開ける
 - 撮像素子の表面は非常にデリケートな部分です。細心の注意を払って清掃し てください。
 - ブロアーは、ブラシの付いていないものを使用してください。ブラシが撮像 素子に触れると、撮像素子の表面に傷が付くことがあります。
 - ブロアーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。電源が切れ ると、シャッターが閉じ、シャッター幕やミラーを破損する原因となります。
 - 高圧の空気やガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により撮像素子 が破損したり、吹き付けたガスが凍結することで、撮像素子の表面に傷が付 くことがあります。

画像の確認方法

この章では、第2章の「かんたん撮影と画像確認」で説明した再生方法の応用的な使い方や、画像をテレビで見る方法、消去する方法など、撮影画像の再生に関連する内容について説明します。

他の機器で撮影・記録された画像について

このカメラ以外で撮影された画像や、このカメラで撮影したあとにパソコンなどで画像を加工したり、ファイル名を変更した画像は、カメラで正常に表示できないことがあります。

▶ 見たい画像を素早く探す

□ 一度に複数の画像を表示する(インデックス表示)

見たい画像を素早く見つけることができる、インデックス表示といわれる 再生方法で、一度に4枚、または9枚の画像を表示させることができます。



1 インデックス表示にする

- 画像を再生した状態で、〈■・Q〉ボタン を押します。
- → 4枚インデックス表示になります。選択 されている画像に青色の枠が付きます。
- もう一度〈■·Q〉ボタンを押すと、9枚 インデックス表示になります。









画像を選ぶ

- 〈☆〉を回すと1画面分の画像を送ります。
- ●〈◆〉十字キーで青色の枠を移動させ、 画像を選びます。
- ●〈④〉ボタンを押すと、青色の枠で選ん だ画像を拡大表示していきます。

☞ 画像をとばして表示する(ジャンプ表示)

カードの中に多くの画像があるときは、10枚、100枚単位で、あいだの 画像をとばして画像送りをすることができます。また、撮影日の異なる画像 があるときは、日付単位で画像送りをすることができます。この表示方法の ことを、ジャンプ表示といいます。



ジャンプ方法 再牛位置



ジャンプ方法を選ぶ

- 1枚表示の状態で、〈▲〉ボタンを押し ます。
- → 画面右下にジャンプ方法と、現在再生し ている画像の位置が表示されます。
- 〈▲▼〉を押して、「1枚/10枚/100枚/撮影 日] の中から、希望するジャンプ方法を 選び、〈廊〉を押します。

ジャンプで画像送りをする

- 画像を再生した状態で〈ぷぷ〉を回しま す、
- ⇒ 設定した方法でジャンプ表示が行われ ます。
- 1枚送りは〈◀▶〉で行います。

④ / ② 拡大して見る



拡大表示位置

画像を拡大する

- 画像を再生し、〈母〉ボタンを押すと拡 大表示します。
- ●〈④〉ボタンを押し続けると、最大10倍 まで拡大します。
- ●〈◆〉十字キーを操作すると表示位置が 移動します。
- 〈■・Q 〉ボタンを押すと縮小表示になり ます。〈▶〉ボタンを押すと、拡大表示 を終了します。



- 〈灬〉を回すと、拡大表示のまま画像が切り換わります。
 - 撮影直後の画像表示中からの拡大表示はできません。

🔯 回転させる





「画像回転」を選ぶ

[▶] タブの [画像回転] を選び、〈๓〉 を押します。

画像を選んで回転させる

- (◀▶) を押して回転する画像を選び、 〈ഹ〉を押します。
- 〈厨〉を押すたびに画像が回転します。
- この操作を繰り返してほかの画像を回 転することもできます。
- ■〈MFNU〉ボタンを押すと、画像回転が 終了し、メニューに戻ります。



□ □転した画像が、再生時に回転した向きで表示されないときは、メニュー [14 縦 位置画像回転表示]を「する ▲ ■ ここ設定します。

MENU 自動再生する

カードに記録されている画像を自動的に連続再生します。画像1枚の表示 時間は約4秒です。



「オートプレイ] を選ぶ

- 「■'] タブの 「オートプレイ] を選び、〈命〉 を押します。
- ⇒ オートプレイ画面になります。



白動再生する

- → 「画像読み込み中...」が数秒間表示されたあ。 と、自動再生が始まります。
- 自動再生を一時停止したいときは、 〈ഹ〉を押します。
- 一時停止中は画像の左上に「■〕が表示 されます。もう一度〈厨〉を押すと、自 動再生を再開します。



自動再生を終了する


● 〈MFNU〉 ボタンを押すと、自動再生が 終了し、メニューに戻ります。



- 自動再牛中に〈DISP、)ボタンを押すと、画像の表示形式を切り換えることが できます。
 - 一時停止中に〈◀▶〉を押すと、画像が切り換わります。
 - 自動再生中、オートパワーオフは機能しません。
 - 画像により、表示時間が異なる場合があります。

テレビで見る

付属のビデオケーブルを使うと、カメラとテレビをつないで撮影した画像を見ることができます。接続するときは、カメラとテレビの電源を切った状態で行ってください。



-ビデオ入力端子

■ カメラをテレビに接続する

- カメラの端子カバーを開きます。
- カメラの〈"S#"〉ビデオ出力端子と、テレビのビデオ入力端子を付属のビデオケーブルで接続します。
- ケーブルのプラグは、根元までしっかり と差し込んでください。
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切り換えをビデオ入力にする
- カメラの電源スイッチを〈ON〉にする



〈▶〉ボタンを押す

- → 画像がテレビに表示されます(液晶モニターには何も表示されません)。
- 見終わったら、カメラの電源スイッチを 〈OFF〉にして、テレビの電源を切って から、ビデオケーブルを取り外します。

- 0
- テレビ方式と異なるビデオ出力方式を設定すると、画像が正しく表示されません。そのときは、メニュー[MY ビデオ出力方式]で方式を切り換えてください。
- 付属のビデオケーブル以外は使用しないでください。画像が表示されないことがあります。
- 使用するテレビ(モニター)により、表示内容の一部が欠けて表示されることがあります。

MENU 保護する(プロテクト)

大切な画像をカメラの消去機能で誤って消さないよう、プロテクトをかけ る(保護する)ことができます。



プロテクト表示



「画像プロテクト」を選ぶ

- ■「ト*」タブの「画像プロテクト」を選び、 〈ഹ〉を押します。
- ⇒ プロテクト画面になります。

プロテクトをかける

- (◀▶) を押してプロテクトをかける画 像を選び、〈ഹ〉を押します。
- → プロテクトが設定されると、画面の Fに <**回**〉が表示されます。
- もう一度〈厨〉を押すと、プロテクト が解除され〈同〉が消えます。
- ほかにプロテクトをかけたい画像があ るときは、手順2を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、画像プロテ クトが終了しメニューに戻ります。

↓ カードを初期化すると、プロテクトされた画像も消去されます。



- プロテクトをかけた画像は、カメラの消去機能で消去できません。画像を消 夫するときは、プロテクトを解除してください。
 - 必要な画像にプロテクトをかけてから全画像消去(n.130)を行うと、プロ テクトをかけた画像以外はすべて消去されます。不要な画像を一度にまとめ て消去するときに便利です。

⑪ 消去する

不要な画像を1枚ずつ選んで消去したり、まとめて消去することができます。なお、プロテクト(p.129)をかけた画像は消去されません。

前去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。また、大切な画像は、誤って消去しないようプロテクトをかけてください。@M+▲Lで撮影した画像は、両方消去されます。

1枚ずつ消去



1 消去したい画像を再生する

) 〈 í) ボタンを押す

● 画面の下に消去メニューが表示されます。



▶ [消去] を選び〈町〉を押すと、表示されている画像が消去されます。



MENU チェック〈√〉を付けてまとめて消去


消去したい画像にチェックを付けて、まとめて消去することもできます。 メニュー [\mathbf{P} **画像消去**] で [**選択して消去**] を選びます。〈 \mathbf{A} ▼〉で消去したい 画像に〈 \mathbf{V} 〉を付けたあと、〈 \mathbf{m} 〉ボタンを押します。

MIND カード内全画像消去

メニュー [**i 画像消去**] で [**カード内・全画像**] を選ぶと、カード内のすべての画像が消去されます。

撮影情報表示の内容

1枚表示で再生しているときに〈DISPA〉ボタンを押すと、撮影情報の表示を切り換えることができます。一番詳しい撮影情報の内容は、以下のとおりです。



* MW+4Lのときは、JPFGのファイルサイズを表示します。

● ハイライト警告表示について

撮影情報表示にしたときに、白飛びした部分が点滅表示します。階調を再現させたい部分が点滅しているときは、露出をマイナス補正して、もう一度撮影すると良い結果が得られます。

ヒストグラムについて

ヒストグラムには、露出レベルの傾向と全体の階調を確認できる輝度 表示と、色の飽和と階調を確認できるRGB表示があります。表示の切り 換えは、メニュー「**トプヒストクラム**〕で行います。

[輝度]表示

このヒストグラムは、横軸に明るさ(左:暗、 右:明)、縦軸に明るさごとの画素数を積み上げた グラフで、画像の輝度分布を表しています。画面の 中の「暗い成分」ほどグラフの左寄りに積み上げら れ、「明るい成分」ほどグラフの右寄りに積み上げ られて表示されます。横軸の左端に積み上げられた 成分は黒くつぶれ、右端に積み上げられた成分は白 く飛びます (ハイライト)。そのほかの成分は階調 が再現されます。再生画像とそのヒストグラムを見 ることで、露出レベルの傾向と全体の階調を確認す ることができます。

ヒストグラム例





普通の明るさ



[RGB] 表示

このヒストグラムは、横軸に色の明るさ(左:暗、右:明)、縦軸に 色の明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、R(赤)/G(緑)/B (青) 別に色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄い色」ほど グラフの左寄りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフの右寄りに 看み上げられます。横軸の左端に看み上げられた成分は色の情報がなく、
 右端に積み上げられた色は飽和して階調がありません。RGBのヒストグ ラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバランスの傾向 を確認することができます。

8

画像の印刷とパソコンへの転送

● 印刷 (p.134)

カメラとプリンターを直接つないで、カードに記録されている画像を印刷することができます。このカメラは、ダイレクトプリント標準規格の「**パ** PictBridge」に対応しています。

キヤノン製のカメラとプリンターを接続したときに、どのような用紙が使用できるかなどを、下記の弊社ホームページで確認することができます。

http://canon.jp/pictbridge/

■ 画像を印刷指定する/DPOF (p.143)

カードに記録されている画像の中から、印刷したい画像と印刷枚数などを指定することができるDPOF (Digital Print Order Format) に対応しています。複数の画像を一度に印刷したいときや、写真店に印刷注文する際に使います。


■ パソコンに画像を送る(p.147)

カメラとパソコンをつないで、カメラからの操作でカードに記録された画像をパソコンに送ることができます。

印刷の準備をする

ダイレクトプリントの操作は、カメラの液晶モニターに表示される操作画面を見ながら、**すべてカメラ側で行います**。


カメラとプリンターを接続する



カメラの電源スイッチを〈OFF〉にする

プリンターの準備をする


● 詳しくはプリンターの使用説明書を参照してください。



カメラとプリンターを接続する

- カメラに付属のインターフェースケーブルを使用します。
- カメラ側を接続するときは、プラグの 〈・◆〉マークが、カメラの前面に向くようにして、カメラの〈・◆〉端子に差し 込みます。
- プリンター側の接続方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

4 プリンターの電源を入れる



カメラの電源スイッチを〈ON〉にする

→ プリンターの機種により、電子音が「ピピッ」と鳴ることがあります。

✓ PictBridge



画像を再生する

- ●〈I►I〉ボタンを押します。
- → 画像が表示され、画面左上にプリンター が接続されていることを示すマーク ⟨**/**⟨ ⟩ が表示されます。
- → 〈心~〉ボタンのランプが青色に点灯し ます。



- ♠ RAW画像は、ダイレクトプリントできません。
 - 「CPダイレクト」または「Bubble Jetダイレクト」のみに対応したプリン ターは使用できません。
 - カメラとプリンターの接続には、付属のインターフェースケーブル以外は使 用しないでください。
 - 手順5で電子音が「ピーピーピー」と長く鳴ったときは、プリンターに問題が 発生しています。どのような問題が発生しているかは、次の操作で確認でき ます。
 - 〈▶〉ボタンを押して画像を再生し、次の操作を行ってください。
 - 1. 〈(set)〉を押す
 - 2. 印刷設定画面で「印刷」を選ぶ

液晶モニターにエラーメッセージが表示されます。(p.142)



- カメラの電源に電池を使用するときは、フル充電してから使用してください。 フル充電した電池で約6時間印刷できます。
 - ケーブルを取り外すときは、カメラとプリンターの電源を切ってから、プラ グの側面を持って引いてください。
 - ダイレクトプリントを行うときは、カメラの電源にACアダプターキット ACK-E5 (別売) の使用をおすすめします。

【 印刷する

使用するプリンターによって表示される内容や、設定できる内容が異なります。また、設定そのものができないことがあります。詳しくは、プリンターの使用説明書を参照してください。

プリンター接続表示



印刷する画像を選ぶ

- ●〈◀▶〉を押して印刷する画像を選びます。

(๑)を押す

⇒ 印刷設定画面になります。

印刷設定画面



―印刷効果を設定します(p.138)

-日付や画像番号を入れて印刷するかどうか を設定します

一何枚印刷するかを設定します

- 印刷範囲を設定します (p.141)

−用紙のサイズ、タイプとレイアウトを設定 ı します

手順1の画面に戻ります

印刷を開始します

設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報が表示されます

* プリンターの機種により、日付/画像番号印刷やトリミングなど、一部の設定項目が選択できないことがあります。



₹ [用紙設定] を選ぶ

- [用紙設定] を選び〈厨〉を押します。
- ⇒ 用紙設定画面になります。

□用紙サイズの設定



■用紙タイプの設定



- プリンターにセットされている用紙の サイズを選び、〈厨〉を押します。
- ⇒ 用紙タイプの設定画面になります。
- プリンターにセットされている用紙の タイプを選び、〈厨〉を押します。
- キヤノン製プリンターで、純正用紙を使 うときは、プリンターの使用説明書で使 用できる用紙を確認してください。
- ⇒ レイアウトの設定画面になります。

町レイアウトの設定



- 印刷レイアウトを選び〈⑥〉を押します。
- ⇒ 印刷設定画面に戻ります。

フチあり	用紙の周りに余白を付けて印刷します。
フチなし	余白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷できないプ リンターでは、「フチあり」で印刷されます。
フチあり間	Lサイズ以上の用紙の余白に撮影情報*を印刷します。
xx面配置	用紙1枚に画像を小さく、2/4/8/9/16/20画面印刷します。
20面配置日35面配置口	DPOFで印刷指定した画像を20画像、または35画像単位で、A4サイズの用紙に縮小印刷します。 ・[20面配置] では、撮影情報*を印刷します。
標準設定	プリンターの機種や設定により印刷レイアウトが異なります。

^{*} Exif 情報の中から、カメラ名、レンズ名、撮影モード、シャッター速度、絞り数値、 露出補正量、ISO感度、ホワイトバランスなどを印刷します。



▲ 印刷効果を設定する

- 必要に応じて設定します。設定しないと きは、手順5に進みます。
- 画面右上の項目を選び、〈厨〉を押します。印刷効果を選び〈厨〉を押します。
- ◆ (DISP.) の横に〈国〉が表示されているときは、印刷効果の調整を行うこともできます。(p.140)

項目	印刷内容	
□切	印刷特性は「入」と同じです。自動補正は行われません。	
⊠入	プリンターの標準色で印刷されます。画像のExif情報を活用して、 自動的に補正が行われます。	
⊠VIVID	海や空の青、植物の緑などが、いっそう色鮮やかに印刷されます。	
⊠NR	画像のノイズ低減処理が行われて印刷されます。	
B/W 白黒	純黒調の白黒で印刷されます。	
B/W 冷黒調	クールな印象の青っぽい(冷黒調)白黒で印刷されます。	
B/W 温黒調	温かい印象の黄色っぽい(温黒調)白黒で印刷されます。	
☆ ナチュラル	画像本来の色やコントラストを活かした印刷が行われます。自動色 調整は行われません。	
♪ナチュラルM	印刷特性は「ナチュラル」と同じです。「ナチュラル」よりも細か い印刷調整を行うことができます。	
☆標準設定	ブリンターの機種により印刷内容が異なります。ブリンターの使用 説明書を参照してください。	


^{*} 表示される内容は、プリンターの機種により異なります。

^{*} 印刷効果の設定を変更すると、画面左上に表示されている画像に設定内容が反映されます。ただし、実際の印刷結果とは多少異なる場合があるため、目安としてとらえてください。140ページの「明るさ補正」と「レベル補正」も同様です。



日付/画像番号印刷を設定する

- 必要に応じて設定します。
- ●〈ବ〉を選び〈厨〉を押します。
- 印刷内容を選び〈命〉を押します。



印刷枚数を設定する

- 必要に応じて設定します。
- 〈ඛ〉を選び〈⋒〉を押します。
- 印刷枚数を選び〈厨〉を押します。



印刷する

- [印刷] を選び〈命〉を押します。
- → 〈心~〉ボタンの青いランプが点滅して、 印刷が開始されます。



- 同じ設定で別の画像を印刷するときは、画像を選んで、青いランプが点灯し た〈 $\triangle \omega$ 〉ボタンを押すだけで「かんたん印刷」ができます。なお、「かん たん印刷」では、1枚ずつの印刷で、トリミングの設定は反映されません。
 - トリミングについては、141ページを参照してください。
 - 印刷効果などの選択肢にある [標準設定] は、プリンターメーカーが独自に設 定する印刷内容のことです。「標準設定」の内容については、プリンターの使用 説明書を参照してください。
 - 印刷する画像のファイルサイズや記録画質により、「印刷」を選んでから実際 に印刷が始まるまで、しばらく時間がかかることがあります。画像の傾き補 正 (p.141) を行った場合も同様です。
 - 印刷を途中で中止するときは、[中止] が表示されている間に〈厨〉を押して 「OK」を選びます。

国 印刷効果の調整について



138 ページの手順 4 で項目を選び、 〈DISP』〉の横に〈国〉が表示されていると きに、〈DISP〉ボタンを押すと、印刷効果の 調整を行うことができます。調整できる(表 示される) 内容は、手順4の選択内容により 異なります。

明るさ補正


画像の明るさを調整することができます。

レベル補正

[**手動**] を選ぶと、ヒストグラムの分布を変更し て、画像の明るさとコントラストを調整すること ができます。

レベル補正画面で〈DISP〉ボタンを押すと、

<**(1)** の位置が切り換わります。<**∢▶** を押すと、 シャドウレベル(0~127)、ハイライトレベル (128~255) を任意に調整することができます。



・・</l>・・・・・・</l

逆光などで被写体の顔が暗くなった画像で効果的です。[A] に設定す ると、顔が明るく印刷されます。

赤日補正

ストロボ撮影で被写体の目が赤くなった(赤目現象が発生した)画像 で効果的です。「入」に設定すると、目の赤みが緩和されて印刷されます。

- 「塗明るく補正」と [赤目補正] の効果は、画面で確認できません。
 - 「詳細設定」を選ぶと、「コントラスト」「色の濃さ」「色あい」「カラーバランス」を調整 することができます。なお、「**カラーバランス**] の調整は、〈◆〉十字キーで行 います。Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼンタ、Gはグリーンの意味です。 移動方向寄りの色に補正されます。
 - ■「初期化」を選ぶと、設定した印刷効果の内容がすべて初期状態に戻ります。

トリミング(印刷範囲)の設定

傾き補正



画像を部分的に拡大したり、構図を変えたような感じで印刷することができます。 トリミングの設定は、印刷する直前に行ってください。トリミングを行ったあとで印刷設定の内容を変更すると、トリミングの再設定が必要になることがあります。

1 印刷設定画面で [トリミング] を選ぶ

2 トリミング枠の大きさ、位置、縦横を設定する

枠で囲まれた範囲が印刷されます。枠の形状(縦横比)は、[用紙設定] の設定で変わります。

枠の大きさを変える

《②〉〈■·②〉ボタンを押すと、枠の大きさが変わります。枠を小さくするほど拡大して印刷されます。

枠を移動する

〈◆〉十字キーを操作すると、枠が上下左右に移動します。好みの 構図になるように枠を移動します。

枠を回転する

〈DISP.〉ボタンを押すと、枠が縦長、横長に変わります。横位置で撮影した画像を、縦位置で撮影したように印刷することもできます。

画像の傾きを補正する

〈△△〉を回すと、0.5度単位±10度の範囲で画像を回転させることができます。回転を行うと、画面上の〈△〉が青色に変わります。

3 〈☞〉を押してトリミングを終了する

- ⇒ 印刷設定画面に戻ります。
- 印刷設定画面の左上で印刷範囲を確認することができます。



- ❶ プリンターの機種により、枠のとおりに印刷されないことがあります。
 - 枠を小さくすると、印刷の画質が粗くなることがあります。
 - トリミングは、液晶モニターを見ながら行ってください。画像をテレビに表 示しながらトリミングを行うと、枠が正しく表示されないことがあります。

🖥 プリンターエラー発生時の操作について

プリンターに関するエラー (インク切れ、用紙切れなど) を解決したあと、「続 行]を選んでも印刷が再開されないときは、プリンター側を操作して印刷を再開 してください。印刷の再開方法については、プリンターの使用説明書を参照して ください。

エラーメッセージについて

印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージが表 示されます。〈(m)〉を押して印刷を中止し、問題を解決してから再度印刷してく ださい。プリンターの問題解決方法については、プリンターの使用説明書を参照 してください。

用紙エラー:

用紙が正しくセットされているかどうか確認してください。

インクエラー:

インク残量や、インク吸収体の状態を確認してください。

ハードウェアエラー:

用紙、インク以外の問題が発生していないか確認してください。

ファイルエラー:

選択した画像はPictBridgeで印刷できません。別のカメラで撮影した画像や、 パソコンに取り込んで加工した画像は、印刷できないことがあります。

▶画像を印刷指定する/DPOF

印刷タイプや日付、画像番号の入/切といった印刷内容の設定を行います。この設定は、印刷指定したすべての画像に対して、一律に適用されます(1画像でとに別々の設定はできません)。

印刷内容を設定する



■ [印刷指定] を選ぶ

▶ [1] タブの [印刷指定] を選び、〈(a) を押します。



] [設定] を選ぶ

■ [設定] を選び〈厨〉を押します。

■ 項目の内容を設定する

- [印刷タイプ] [日付] [画像番号] の内容を 設定します。

「印刷タイプ]



[日付]



「画像番号」

印刷タイプ	② スタ	ンダード	用紙1枚に1画像を印刷します。
	囲 イン・	デックス	用紙1枚に縮小画像を複数印刷します。
	両方		スタンダードとインデックスの両方を印刷し ます。
日付	入 切		
画像番号	入 切	[入] にすると、画像番号を付けて印刷します。	

▲ 設定を終了する

- ■〈MFNU〉ボタンを押します。
- ⇒ 印刷指定画面に戻ります。
- ⇒ 次に印刷指定画面の「画像選択」「全画像] で、印刷する画像を指定します。



- **⑷ [日付]「画像番号**] を [入] にしても、印刷タイプの設定や、プリンターの機種 により、印刷されないことがあります。
 - 印刷するときは、印刷指定を行ったカードを使用してください。画像データ だけをカードから抜き出して印刷すると、指定した内容で印刷できません。
 - DPOF 対応プリンターの機種や、写真店の機器により、指定内容が反映され ないことがあります。プリンターの場合は、プリンターの使用説明書を参照 してください。写真店の場合は、事前にお店に確認してください。
 - ほかのカメラで印刷指定した画像を、このカメラに入れて再度印刷指定しな いでください。印刷指定されている内容が、意図せずにすべて書き換えられ ることがあります。また、画像の種類により、印刷指定できないことがあり ます。



- RAW画像は印刷指定できません。
 - 「インデックス]に設定したときは、「日付]と「画像番号]を同時に「入]にできません。

印刷する画像を指定する

● 画像選択







画像を1枚ずつ選んで指定します。

〈■·Q〉ボタンを押すと、3画像表示に なります。〈Q〉ボタンを押すと、元の表示 に戻ります。

指定が終わったら、〈MENU〉ボタンを 押すと、指定した内容がカードに保存され ます。

[スタンダード] [両方]

〈▲▼〉を押して、表示されている画像の 印刷枚数を指定します。

[インデックス]

〈▲▼〉を押して、〈√〉を付けた画像が、 インデックス印刷用の画像として指定され ます。

全画像

指定を選ぶと、カードに記録されているすべての画像が、1画像1枚 で印刷指定されます。なお、解除を選ぶと、カード内の印刷指定がすべ て解除されます。



- ♠ 全画像指定を行っても、RAW画像は印刷指定されません。
 - PictBridgeで印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を、400画像以 下にしてください。それ以上指定すると、すべての画像を印刷できないこと があります。

▶ 印刷指定画像のダイレクトプリント ■



印刷指定した画像を、PictBridge対応の プリンターで簡単に印刷することができま đ.

1 印刷の準備をする

134ページを参照してください。 『カメラとプリンターを接続する』の手順5まで行います。

2 [♬] タブの [印刷指定] を選ぶ

3 「印刷」を選ぶ

■「印刷」は、カメラとプリンターが接続され、印刷できる状態になって いないと表示されません。

4 「用紙設定】の内容を設定する (p.136)

● 印刷効果(p.138)は必要に応じて設定します。

5 [OK] を選ぶ

- ♦ 印刷するときは、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
 - プリンターの機種により、画像番号が印刷できないことがあります。
 - 「7チあり」にすると、プリンターの機種により、日付がフチにかかることがあ ります。
 - 日付の背景が明るいときや、背景がフチのときは、プリンターの機種により、 日付が薄く印刷されることがあります。

- 「**レベル補正**] の [**手動**] は選択できません。
 - 印刷を中止したあとに、残りの画像を印刷するときは、「再開」を選びます。た だし次のときは、印刷の再開はできません。
 - ・再開する前に印刷指定の内容を変更したり、指定した画像を削除したとき/ インデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更したとき/印刷を中断し たときに、カードの空き容量が少なかったとき
 - 印刷中に問題が発生したときは、142ページを参照してください。

□ パソコンに画像を送る


カメラとパソコンをつないで、カメラからの操作でカードに記録された画像をパソコンに送ることができます。これをダイレクト画像転送機能といいます。


カメラとパソコンをつなぐ前に、必ず付属ソフトウェア(EOS
 DIGITAL Solution Disk / CD-ROM)をパソコンにインストールしてください。

付属ソフトウェアのインストール方法については、別紙のCD-ROMガイドをご覧ください。

画像転送の準備







1 カメラとパソコンを接続する

- カメラの電源を切った状態で接続します。
- カメラに付属のインターフェースケー ブルを使用します。
- カメラ側を接続するときはプラグの 〈◆〉マークが、カメラの前面に向くよ うにして、カメラの〈◆〉端子に差し 込みます。
- パソコンの USB 接続部にプラグを差し 込みます。

♪ カメラの電源スイッチを〈ON〉にす る

- パソコンに、プログラムを選択する画面 が表示されたときは、[EOS Utility] を選 びます。
 - カメラの機種を選択する画面が表示されたときは、このカメラの名称を選びます。
- → パソコンに [EOS Utility] の画面が表示 され、カメラの液晶モニターにダイレク ト転送画面が表示されます。



↓ ダイレクト転送画面表示中は、撮影できません。



- 「EOS Utility」の画面が表示されないときは、ソフトウェア使用説明書(CD-ROM) を参照してください。
 - ケーブルを取り外すときは、カメラの電源を切ってから、プラグの側面を持っ て引いてください。

パソコンに画像を送る

パソコンに送られた画像は、「マイピクチャ]フォルダ、または「ピクチャ] フォルダに、撮影日ごとのフォルダに分けられて保存されます。



カードに入っている、すべての画像を パソコンに送る

- ■「全画像」を選び〈凸~〉ボタンを押しま đ,
- → 〈♪~ 〉ボタンの書いランプが点滅して、 画像転送が開始されます。
- ⇒ 転送が終わると点灯します。

[全画像] 以外の項目は、次のようになっています。〈凸~〉ボタンを押す と画像転送が開始されます。

未転送画像

パソコンに転送されていない画像を、カメラが自動的に選んで転送し ます。

● 送信指定画像

パソコンに送る画像を指定して、まとめて転送します。画像の指定方 法は、次のページを参照してください。

画像を選んで転送



〈▲▶〉を押して、画像を一枚ずつ選んで パソコンに転送します。終了するときは 〈MFNU〉ボタンを押します。

パソコンの背景

画像を選び、転送するとパソコンのデスクトップの背景(壁紙)とし て表示されます。終了するときは〈MFNU〉ボタンを押します。



- [OK] を選んで〈厨〉を押すと転送を開始します。
 - RAW画像は、壁紙として転送できません。

MIND パソコンに送る画像を指定する

パソコンに送る画像を1枚ずつ指定します。



[送信指定] を選ぶ

- 「♪ ラブの [送信指定] を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ 送信指定画面になります。



「画像選択」を選ぶ

- [**画像選択**] を選び〈厨〉を押します。



送信指定する画像を選ぶ

- (◀▶)を押して画像を選び、(▲▼)を 押して画面左上に〈√〉を表示させます。
- この手順を繰り返して送信する画像を 指定します。最大998画像(枚)まで 指定できます。
- 〈MFNU〉ボタンを2回押すと、指定した 内容がカードに保存され、メニューに戻 ります。

「全画像」 について



手順2で「全画像」を選ぶと、左の画面が 表示されます。「カード内の全画像を指定」を選 び、〈厨〉を押すと、最大998枚の画像を 一括して指定します。

「カード内の全画像指定を解除」を選び、〈厨〉 を押すと、送信指定がすべて解除されます。



↓ ほかのカメラで送信指定した画像を、このカメラに入れて再度送信指定しないで ください。送信指定されている内容が、意図せずにすべて書き換えられることが あります。また、画像の種類により、送信指定できないことがあります。



- 記録画質 MM+ ≠ L で撮影した画像を送信指定すると、"1枚"としてカウント されますが、RAW画像、JPFG画像ともにパソコンに転送されます。
 - 手順3で〈■・Q〉ボタンを押すと、3画像表示になります。〈Q〉ボタンを押 すと、元の表示に戻ります。



カメラの機能を 自分好みに変更する

撮影スタイルに応じて、カメラの機能を細かく変更することができます。これをカスタム機能といいます。カスタム機能は、応用撮影ゾーンで設定/機能します。

MENU カスタム機能の設定方法



● [M:] タブの [カスタム機能 (C.Fn)] を選び、〈(評)〉を押します。

カスタム機能番号



) カスタム機能番号を選ぶ

● 〈◆▶〉を押して設定する機能番号を選び、〈命〉を押します。



設定を変更する

- 手順2、3を繰り返して、そのほかのカスタム機能を設定します。
- 画面の下に並んでいる番号で、設定状態 を確認することができます。

▲ 設定を終了する

カスタム機能の設定をすべて解除するときは

メニュー [**M: 設定解除**] で [カスタム機能 (C.Fn) **-括解除**] を選ぶと、設定されているカスタム機能がすべて解除されます。(p.114)

カスタム機能一覧

C.Fn I:露出

	1	露出設定ステップ	n 154
ſ	2	Avモード時のストロボ同調速度	p. 104

C.Fn II:画像

3	長秒時露光のノイズ低減	p.155
4	高感度撮影時のノイズ低減	p. 155
5	高輝度側・階調優先	p.156
6	オートライティングオプティマイザ	p. 150

C.Fn III: AF・ドライブ

7	AF補助光の投光	
8	ライブビュー撮影中のAF	p.157
9	ミラーアップ撮影	

C.Fn IV:操作・その他

10	シャッターボタン/AEロックボタン	p.158
11	撮影時のSETボタン	p. 100
12	電源スイッチ〈ON〉時の液晶点灯	p.159
13	オリジナル画像判定用データの付加	p.159



番号に □ が付いたカスタム機能は、ライブビュー撮影時は機能しません(設定 が無効となります)。なお、C.Fn-8-1, 2設定時にAEロックを行いたいときは、 C.Fn-10-1を設定します。

MENU カスタム機能で変更できる内容 ■

カスタム機能は、機能ごとに4つのグループ(「C.Fn I: 露出」、「C Fn II: 画像 | 「C Fn III:AF・ドライブ | 「C Fn IV:操作・その他 |) に分類され ています。

C.Fn I: 露出

露出設定ステップ C.Fn-1

0:1/3段

1:1/2段

シャッター速度と絞り数値、および露出補正、AFBなどの設定ステップ を 1/2段ステップにすることができます。 1/3段ステップの設定では細か すぎるというときに有効です。

🖥 ファインダー内と液晶モニターの露出レベル表示は図のようになります。

ISO400

Av(絞り優先AE)モード時のストロボ同調速度 C.Fn-2

0: 白動

明るさに応じて、シャッター速度が30秒から1/200秒に自動設定され ます。

1: 1/200秒固定

手ブレを気にせず撮影することができます。

C.Fn II:画像

長秒時露光のノイズ低減 C.Fn-3

0: しない

1: 白動

露光時間1秒以上で撮影された画像に対し、長秒時露光特有のノイズが検 出された場合に自動低減処理が行われます。通常は、この「自動」で十分な 効果が得られます。

2: する

露光時間 1 秒以上で撮影された画像に対し、常に低減処理が行われます。 [自動] で検出できないノイズがあったときに「**する**] で撮影すると、ノイズ を低減できることがあります。



↓ ○設定時、ライブビュー表示の状態から長秒時露光を行うと、ノイズ低減処理中 は、液晶モニターに何も表示されません(ライブビュー表示は行われません)。



□ 撮影後、低減処理のために露光時間と同じ時間が必要となることがあります。こ の場合、低減処理が終わるまで次の撮影はできません。

C.Fn-4 高感度撮影時のノイズ低減

0: しない

1: する

画像に発生するノイズを低減します。すべてのISO感度で作動しますが、 特に高ISO感度撮影時に効果的です。低ISO感度撮影時は、低輝度部(暗部) のノイズをさらに低減することができます。



1 設定時は、連続撮影可能枚数が大幅に少なくなります。また、ホワイトバラン スブラケティングができなくなります。

C.Fn-5 高輝度側・階調優先

0: しない

1: する

高輝度(ハイライト)側の階調表現性が向上します。適正露出(18%グ レー) から高輝度限界までの範囲が拡張され、グレーからハイライトまで の階調がより滑らかになります。



1設定時は、通常撮影時より、低輝度部のノイズが若干増えることがあります。



□ 1設定時は、ISO感度の設定範囲がISO200~1600になります。 また、ファインダー内に表示されるISO感度は、「200 | のように、O(ゼロ)が 通常よりも小さく表示されます。なお、撮影情報表示(p.131)で再生したとき も、同様にO(ゼロ)が小さく表示されます。

C.Fn-6 オートライティングオプティマイザ

0:使う

撮影結果が暗い場合や、コントラストが低い場合に、明るさ・コントラ ストを自動補正します(撮影条件によっては、ノイズが増える場合があり ます)。なお、マニュアル露出時と記録画質がRAW、RAW+▲Lのときは、機 能しません。

かんたん撮影ゾーンでは、オートライティングオプティマイザが自動的 に働きます。







1: 使わない

C.Fn III: AF・ドライブ

C.Fn-7 AF補助光の投光

カメラの内蔵ストロボによるAF補助光、EOS用外部ストロボのAF補助光の 投光を行うかどうかを設定することができます。

0: する

1: しない

AF補助光を投光しません。

2: 外部ストロボ使用時のみ投光する

FOS用外部ストロボ使用時は、必要に応じてAF補助光を投光します。内 蔵ストロボによるAF補助光は投光しません。

FOS田外部ストロボのカスタム機能で、[AF補助光の投光] が [しない] に設定さ れているときは、C.Fn-7-0.2を設定しても、外部ストロボからAF補助光は投光 されません。

ライブビュー撮影中のAF C.Fn-8

1、2を設定すると、ライブビュー撮影中にAFを行うことができるようにな ります。1、2の詳しい内容については、102~106ページを参照してください。

0: しない

1: **クイックモード**(p.102)

2: ライブモード (p.104)

C.Fn-9 ミラーアップ撮影

0: しない

1: する

望遠レンズを使用した撮影や、近接(マクロ)撮影で、ミラーの作動に よるカメラブレを防止することができます。ミラーアップ撮影については、 94ページを参照してください。

C.Fn IV:操作・その他

C.Fn-10 シャッターボタン/AEロックボタン

O: AF/AEロック

1: AEロック/AF

ピント合わせと露出決定を別々に行いたいときに有効です。〈★〉ボタンでAF作動、シャッターボタン半押しでAEロック(露出を固定)することができます。

2: AF/AFロック(AEロックなし)

AIサーボAF中にカメラと主被写体の間を障害物が横切るとき、障害物に ピントが合わないよう、〈★〉ボタンでAFの作動を一時停止することができます。露出は撮影の瞬間に決まります。

3: AF/AF (AFロックなし)

移動/停止を繰り返す被写体の撮影などに有効です。AIサーボAFを設定しておくと、〈★〉ボタンでAIサーボAFの作動/停止を繰り返すことができます。露出は撮影の瞬間に決まります。ピントと露出を常に最適な状態にして、シャッターチャンスを待つことができます。

C.Fn-11 撮影時のSETボタン

O: 通常(無効)

1: 記録画質選択

〈飼〉を押したあと、液晶モニターを見ながら、記録画質を〈�〉十字 キーで直接設定することができるようになります。

2:調光補正

(⑩) を押すと、調光補正の設定画面が表示され、迅速に設定の変更を行うことができます。

3:液晶モニターの入/切

〈DISP〉 ボタンと同じになります。

4:メニュー表示

〈MENU〉ボタンと同じになります。



🖥 1~4に設定しても、メニュー [**ライブビュー撮影**] が [**する**] に設定されていると きは、ライブビュー撮影が優先されます。撮影準備状態で〈ഹ〉を押すと、ライ ブビュー映像が表示されます。

C.Fn-12 電源スイッチ〈ON〉時の液晶点灯

0: 点灯

雷源を入れると撮影機能の設定状態を表示します。

1: 電源〈OFF〉時の状態を保持

〈DISP、) ボタンを押して、液晶モニターが消えている状態で電源を切る と、次に電源を入れたときに液晶モニターが点灯しません。電池の消耗を 少なくしたいときに有効です。なお、メニュー操作や再生操作は、通常ど おり行うことができます。

〈DISP〉ボタンを押して、撮影機能の設定状態が表示されている状態で電 源を切ると、次に電源を入れたときに液晶モニターが点灯します。

C.Fn-13 オリジナル画像判定用データの付加

0: しない

1: する

撮影画像に、その画像がオリジナルであるか否かを判定するためのデー 夕が自動的に付加されます。判定用データが付加された画像を撮影情報表 示 (n.131) で再生すると、〈┫〉が表示されます。

オリジナル画像の判定には、オリジナルデータセキュリティキットOSK-E3 (別売) が必要です。



オリジナルデータセキュリティーキットOSK-E3の画像暗号化・復号機能には、 対応していません。

MENU マイメニューを登録する 🖾

設定変更の頻度が高いメニューとカスタム機能を選んで、6項目まで登録 することができます。




[マイメニューの設定] を選ぶ

■ [な] タブの [マイメニューの設定] を選び、〈(命)〉を押します。



「登録〕を選ぶ

● [登録] を選び〈厨〉を押します。



₹ 登録する

- 項目を選び〈厨〉を押します。
- 確認画面で [OK] を選び、〈☞〉を押す と登録されます。
- 操作を繰り返して6項目まで登録できます。
- 〈MENU〉ボタンを押すと手順2の画面 に戻ります。

マイメニューの設定について

MENU 'S

手順2で表示される [**並べ替え**] などの内容は、以下のようになっています。

並べ替え

登録したメニューの並び順を変えることができます。[並べ替え] を選び、並び順を変えるメニューを選んで〈命〉を押します。 [♣] が表示された状態で〈▲▼〉を押して並び順を変え、〈命〉を押します。

● マイメニューから表示

[する] に設定すると、メニューを表示したときに **[な**] タブから表示します。

● 削除、全項目削除

登録したメニューを削除します。[**削除**] は1項目ずつ削除し、[**全項目 削除**] は一括して削除します。

10

資料

撮影の参考になるカメラの機能情報、システムアクセサリーの 紹介などを行っています。また、章の最後には索引を設け、知り たいことが見つけやすいようにしています。

AFの苦手な被写体

次のような特殊な被写体に対してはピント合わせができない(合焦マーク (♠) が点滅する) ことがあります。

ピントが合いにくい被写体

- 明暗差(コントラスト)が極端に低い被写体例: 書空、単色の平面など
- 非常に暗い場所にある被写体
- 極端な逆光状態にあり、かつ光の反射が強い被写体例:反射光の強い車のボディ
- 遠いところと近いところにある被写体が、AFフレームにかかっている場合
 - 例:おりの中の動物
- 繰り返し模様の被写体例:ビルの窓やパソコンのキーボードなど


これらの場合は次のいずれかの方法でピントを合わせます。

- (1) ワンショットAFのときは、被写体とほぼ同じ距離にあるものにフォーカスロックし、構図を決めなおして撮影する。(p.46)
- (2) レンズのフォーカスモードスイッチを〈**MF**〉にして手動ピント合わせを行う。

「 エクステンダー (別売) を併用したときに、開放絞り数値がF5.6よりも大きいレンズでは、AF撮影できません(「ライブモード」のAFを除く)。詳しくは、エクステンダーの使用説明書を参照してください。 「ライブモード」のAFでピントが合いにくい撮影条件は、106ページを参照してください。


家庭用電源を使用する

ACアダプターキットACK-E5 (別売)を使うと、家庭用電源を使用して電池の残量を気にせずにカメラを使うことができます。




■ 電源コードを接続する

- 電源コードを図のように差し込みます。
- 使い終わったら、プラグをコンセントから抜いてください。



2 DCカプラーDR-E5を接続する

● DC カプラー DR-E5 にコードのプラグ を差し込みます。



■ DCカプラーを入れる

● ふたを開け、DCカプラーをロック位置までしっかりと入れます。



▲ DCコードを通す

- DC コード通し部のカバーを開き、図のようにコードを通します。
- ふたを閉じます。

カメラの電源スイッチを〈ON〉にしたまま、電源コードの抜き差しを行わない でください。

リモコン撮影

リモートコントローラー RC-1、RC-5(別売)


カメラから最大約5m離れて撮影できるリモコン送信機です。RC-1は即 レリーズと2秒後レリーズ、BC-5は2秒後レリーズができます。




RC-1








- セルフタイマーを〈めi〉に設定します。(p.53)
- リモコンの送信部をカメラのリモコン受信部に向けて、送信ボタンを押 します。
- → AFによるピント合わせが行われます。
- ⇒ ピントが合うと、セルフタイマーランプが点灯して撮影されます。



リモートスイッチRS-60E3(別売)

シャッターボタンの半押し/全押し機能を備えたコード長60cmのリ モートスイッチです。カメラのリモコン端子につなぐだけで使用できます。






アイピースカバーを併用する

ファインダーをのぞかずに撮影すると、ファインダーから入った光の影響で暗い写真になることがあります。 このようなときは、ストラップに付いているアイピースカバーを使います。



1 アイカップを取り外す

● アイカップの下側を押して取り外します。



▶ アイピースカバーを取り付ける

● ファインダー接眼部の溝に沿って、アイピースカバーを取り付けます。

外部ストロボの使用について

EOS用EXシリーズスピードライト

基本操作は内蔵ストロボ撮影同様、簡単です。

FXシリーズスピードライトをこのカメラに装着したとき、ストロボ撮影 の自動調光制御のほぼすべては、このカメラによって行われます。つまり、 「内蔵ストロボの代わりに大光量ストロボが外付けされたもの」とお考えく ださい。操作方法については、FXシリーズスピードライトの使用説明書を 参照してください。なお、このカメラは、EXシリーズスピードライトの全 機能が使用できるAタイプカメラに属しています。

クリップオンタイプス トロボ



マクロストロボ





ストロボ機能設定に対応していないEXスピードライト使用時は、[ストロボ機能設 定]の内、「E-TTL II]「調光補正]の項目のみ設定できます。 (一部のEXスピードライトでは、「シンクロ設定] も設定可能)

EXシリーズ以外のキヤノン製スピードライト

- EZ/E/EG/ML/TL スピードライトを、TTL またはA-TTL 自動調光モー **ドに設定して撮影すると、常時フル発光します**。カメラの撮影モードを マニュアル露出、または絞り優先AF に設定し、絞り数値を変えて撮影 してください。
- マニュアル発光機能を持つスピードライト使用時は、マニュアル発光 モードで撮影してください。
- FX スピードライト使用時に、ストロボのカスタハ機能で、調光方式を TTL 自動調光にしているときにも、常時フル発光となります。

汎用ストロボを使った撮影

同調シャッター速度

小型の汎用ストロボは1/200秒以下のシャッター速度で同調します。あ らかじめストロボが正しく同調するかどうか、確認してから使用してくださ い。

ライブビュー撮影時の注意

汎用ストロボを使用してライブビュー撮影を行うと、ストロボが発光しま せんん



- ● 他社製の特定のカメラ専用のストロボ、およびストロボ用付属品を使用する と、カメラが正常な機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因となります。
 - 高圧ストロボをアクセサリーシューに取り付けて使用しないでください。発 光しないことがあります。

メニュー機能一覧

a: 撮影1 (赤)

参昭百

記録画質	4 L / 4 M / 4 M / 4 S / 4 S / RAW + 4 L / RAW				
赤目緩和機能	切/入	59			
電子音	入/切	108			
カードなしレリーズ	する/しない	108			
撮影画像の確認時間	切/2秒/4秒/8秒/ホールド	108			

□: 撮影2(赤)

AEB設定	1/3段ステップ、±2段					
調光補正	1/3段ステップ、±2段					
MWB画像選択	ホワイトバランスの手動設定					
WB補正/BKT設定	WB補正:ホワイトバランス補正 WB-BKT:ホワイトバランスブラケティング					
色空間	sRGB/Adobe RGB					
ピクチャースタイル	スタンダード/ポートレート/風景/ ニュートラル/忠実設定/モノクロ/ ユーザー設定1~3					
ダストデリートデータ 取得	ゴミ消し処理するためのデータを取得	119				

」」 五生 (書)

画像プロテクト	画像の保護	129
画像回転	画像の縦横回転	126
画像消去	画像の消去	130
印刷指定	印刷する画像を指定(DPOF)	143
送信指定	パソコンに送信する画像を指定	149
ヒストグラム	輝度/RGB	132
オートプレイ	撮影画像の自動再生	127



- [a:] 撮影2、[M:] 機能設定3、[本] マイメニューの画面(タブ)は、かん たん撮影ゾーンでは表示されません。
 - の項目は、かんたん撮影ゾーンでは表示されません。
 - かんたん撮影ゾーンでは、記録画質RAW+ L、RAWは表示されません。

lf'機能設定1(黄)

参照頁

オートパワーオフ	30秒/1分/2分/4分/8分/15分/切				
画像番号	通し番号/オートリセット/強制リセット				
縦位置画像回転表示	する▲ 里/する 里/しない				
カード初期化	記録内容を初期化して消去	40			
液晶の自動消灯	する/しない	115			
撮影機能画面の色	背景の色を選択	115			

lf:機能設定2(黄)

液晶の明るさ	7段階明るさ調整				
日付/時刻	日付(年/月/日)/時刻(時/分/秒)の設定	29			
言語	表示言語を選択	30			
ビデオ出力方式	NTSC/PAL	128			
センサークリーニング	自動クリーニング/今すぐクリーニング	118			
センサージサーニンジ	手作業でクリーニング	121			
ライブビュー機能設定	ライブビュー撮影/グリッド/測光タイマー	96			
ストロボ制御	ストロボの発光/内蔵ストロボ機能設定/外部ストロボ機能設定/外部ストロボ機能設定/外部ストロボカスタム機能設定/外部ストロボカスタム機能一括解除	116			

lf: 機能設定3 (黄)

カスタム機能(C.Fn)	カメラの機能を細かく設定する				
設定解除	カメラ設定初期化/カスタム機能(C.Fn)一 括解除				
ファームウェア	ファームウェア変更時に選択	_			

ひ マイメニュー (緑)

マイメニューの設定	よく使うメニュー機能やカスタム機能を登録	160

撮影機能の組み合わせ一覧

●:自動設定 ○:選択可能 □ :選択不可

_	Eードダイヤル	かんたん撮影ゾーン							応用撮影ゾーン				
	רפיז ליט		P	*		义	ß.	T	Р	Tv	Av	M	A-DEP
記	JPEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
録画	RAW								0	0	0	0	0
質	RAW+JPEG								0	0	0	0	0
ISO	自動設定	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
感度	手動設定								0	0	0	0	0
	スタンダード	•			•	•	•	•	0	0	0	0	0
ピク	ポートレート		•						0	0	0	0	0
チャ	風景			•					0	0	0	0	0
ピクチャースタイ	ニュートラル								0	0	0	0	0
9	忠実設定								0	0	0	0	0
ル	モノクロ								0	0	0	0	0
	ユーザー設定								0	0	0	0	0
色空間	sRGB	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
蕳	Adobe RGB								0	0	0	0	0
ホ	オートWB	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
17	プリセットWB								0	0	0	0	0
ワイトバランス	マニュアルWB								0	0	0	0	0
ラン	WB補正								0	0	0	0	0
ス	WBブラケティング								0	0	0	0	0
オート	オートライティングオプティマイザ		•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
	ワンショット		•	•	•		•		0	0	0	0	•
	AIサーボ					•			0	0	0	0	
AF	Alフォーカス	•						•	0	0	0	0	
AF	AF 自動 フレーム	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	•
	選択任意								0	0	0	0	
	AF補助光	•	•		•		•		0	0	0	0	0

●:自動設定 ○:選択可能 □ :選択不可

モードダイヤル		かんたん撮影ゾーン							応用撮影ゾーン				
			Ą	*	*	义	Ď.	1	Р	Tv	Av	М	A-DEP
測光方式	評価測光	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
	部分測光								0	0	0	0	0
	スポット測光								0	0	0	0	0
	中央部重点平均測光								0	0	0	0	0
露出	プログラムシフト								0				
	露出補正								0	0	0		0
	AEB								0	0	0	0	0
	AEロック								0	0	0		0
	被写界深度確認								0	0	0	0	0
ドライブ	1枚撮影	•		•	•		•	•	0	0	0	0	0
	連続撮影		•			•			0	0	0	0	0
	セルフタイマー10秒/リモコン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	セルフタイマー2秒								0	0	0	0	0
	セルフタイマー後連続撮影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内蔵ストロボ	自動発光	•	•		•		•						
	手動発光								0	0	0	0	0
	発光禁止			•		•		•					
	赤目緩和	0	0		0		0		0	0	0	0	0
	FEロック								0	0	0	0	0
	ストロボ調光補正								0	0	0	0	0
ライブビュー撮影									0	0	0	0	0

故障かな?と考える前に

「カメラが故障したのかな?」と考える前に、下記の例を参考にしてカメラをチェックしてください。なお、チェックしても状態が改善しないときは、別紙の修理受付窓口にご相談ください。

雷源

電源スイッチを〈ON〉にしてもカメラが作動しない

- 電池がカメラにきちんと入っているか確認してください。(p.26)
- 電池を充電してください。(p.24)
- 電池室ふたが閉じているか確認してください。(p.26)
- カードスロットカバーが閉じているか確認してください。(p.31)
- 〈DISP、ボタンを押してください。

電源スイッチを〈OFF〉にしてもアクセスランプが点滅する

カードへの画像記録中に電源を切ると、数秒間はアクセスランプが点灯/点滅します。カードへの画像記録が終了すると、自動的に電源が切れます。

電池の消耗が早い

- フル充電した電池を使用してください。(p.24)
- 何度も繰り返し使用した電池で消耗が早いときは、新しい電池をお買い求めください。

電源が勝手に切れる

- オートパワーオフ機能が働いています。自動的に電源が切れないよう にしたいときは、メニュー[**ff' オートパワーオフ**]を[**切**]にしてください。
- [YY オートパワーオフ] を [切] に設定していても、カメラを30分放置すると、液晶モニターが消灯して電源が切れたように見えます。 〈DISP〉ボタンを押すと液晶モニターが点灯します。

撮影

撮影・記録ができない

- カードが正しくセットされているか確認してください。(p.31)
- カードの空き容量がない場合は、空き容量のあるカードに交換するか、不要な画像を消去してください。(p.31、130)
- ワンショット AF でピント合わせしたときに、ファインダー内の合焦マーク(●) が点滅するときは撮影できません。もう一度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせなおすか、手動でピントを合わせてください。(p.37、62)
- カードのライトプロテクトスイッチを、書き込み・消去可能な設定にしてください。

液晶モニターの表示・画像が不鮮明になる

- 液晶モニターにゴミやほこりが付いているときは、眼鏡ふきや、やわらかい布などでふいてください。
- 低温下、または高温下では、液晶の特性上、表示反応が遅くなったり、表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されるようになります。

画像がボケて写っている

- レンズのフォーカスモードスイッチを 〈**AF**〉にしてください。(p.33)
- 手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してください。(p.36、37)

カードが使えない

カードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、40 ページ、または175ページを参照してください。

カメラを振ると音がする

内蔵ストロボを上げるための機構がわずかに動くためで、故障ではありません。

内蔵ストロボが発光しない

内蔵ストロボを短時間に連続発光させると、発光部を保護するために、しばらくストロボ撮影ができなくなることがあります。

画像の確認・操作

画像を消去できない

■ 画像にプロテクトがかかっていると消去できません。(p.129)

撮影年月日/時刻が正しく表示されない

● 日付/時刻が正しく設定されているか確認してください。(p.29)

テレビに画像が表示されない

- ビデオケーブルのプラグが根元までしっかりと差し込まれているか確認してください。(p.128)
- ビデオ出力方式 (NTSC/PAL) をテレビと同じ方式に設定してください。(p.169)
- カメラに付属のビデオケーブルを使用してください。(p.128)

エラー表示

エラー番号



原因·対処方法

カメラに異常が発生すると、エラー画面 が表示されます。表示される内容に従って 対応してください。


エラー状態から復帰させるときは、電源 スイッチの〈OFF〉→〈ON〉、または電池 の出し入れを行ってください。

エラー 02 (カードのトラブル) が表示 されたときは、カードの抜き差し、または初 期化で正常に戻ることがあります。


頻繁にエラー画面が表示されるときは故障ですので、エラー番号を控えて 別紙の修理受付窓口にご相談ください。

撮影直後にエラー画面が表示されたときは、撮影されていない場合があります。 エラー状態から復帰させたあと、〈**▶**〉ボタンを押して画像を確認してください。

システム図



176



主な仕様

■型式

型式......ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックス AF・AEカメラ

記録媒体......SDメモリーカード、SDHCメモリーカード

(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)

レンズマウント..... キヤノンEFマウント

■撮像素子

形式.......高感度・高解像度大型単板 CMOS センサー

画素数.......カメラ部有効画素:約1220万画素

総画素:約1240万画素

アスペクト比3:2

カラーフィルター方式...... RGB原色フィルター

ローパスフィルター......... 固定式、撮像素子前面に配置

ダスト除去機能(1) 自動センサークリーニング

(2) 手動センサークリーニング

(3) 撮影画像へのダストデリートデータ付加

■記録形式

記録フォーマット......DCF2.0

画像タイプ......JPFG、RAW(14bit、キャノン独自)

RAW+JPFG同時記録.....可能

ファイルサイズ.....(1) ラージ/ファイン : 約4.3MB (4272×2848画素)

(2) ラージ/ノーマル : 約2.2MB (4272×2848画素)

(3) ミドル/ファイン : 約2.5MB (3088×2056画素)

(4) ミドル/ノーマル :約1.3MB (3088×2056画素)

(5) スモール/ファイン:約1.6MB(2256×1504画素)

(6) スモール/ノーマル:約0.8MB (2256×1504画素)

(7) RAW (ロウ) : 約15.3MB (4272×2848画素)

* ファイルサイズは、被写体条件、ISO 感度、ピクチャース

タイルなどにより異なる

■画像処理

色空間.....sRGB、Adobe RGB

ピクチャースタイル........... スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設

定、モノクロ、ユーザー設定1~3

ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル

ホワイトバランスブラケティング:1段ステップ±3段

* ブルー/アンバー方向、マゼンタ/グリーン方向に補正可能

画像の明るさ自動補正.....オートライティングオプティマイザによる

オリジナル画像判定用

データの付加可能(オリジナルデータセキュリティキットOSK-E3により判定)

■ファインダー

方式.....ペンタダハミラー使用、アイレベル式

視野率......上下左右とも約95%

倍率......約0.87倍 (50mmレンズ・∞・-1m-1)

アイポイント......約19mm (接眼レンズ中心から)

視度調整範囲 - 3.0~+1.0m⁻¹ (dpt)

フォーカシング

スクリーン 固定式、プレシジョンマット

ミラー......クイックリターン式全面ハーフミラー(透過:反射=40:

ター速度、絞り数値、AEロック、露出レベル表示、ISO感度、露出警告)、ストロボ情報(充電完了、ハイスピードシンクロ、FEロック、調光補正)、モノクロ撮影、ホワイトバ

ランス補正、連続撮影可能枚数、SDメモリーカード情報

被写界深度確認......絞り込みボタンによる

■オートフォーカス

方式......TTI 二次結像位相差検出方式.

測距点......9点測距

輝度範囲......EV-0.5~18 (常温·ISO100)

フォーカスモード............ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動 (MF)

AFフレーム選択表示.......ファインダー内スーパーインポーズと液晶モニターによる

AF補助光 内蔵ストロボ間欠発光方式

有効距離:中央部約4m/周辺部約3.5m

■露出制御	35分割TTL開放測光
浏元刀式	33万割 T L 開放測元 ・評価測光(すべてのAFフレームに対応)
	・評価測元(9/10のAFプレームに対応) ・部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%)
	・ おが測元(中央部・ファインダー画面の約9%) ・ スポット測光(中央部・ファインダー画面の約4%)
油水蛭田	・中央部重点平均測光 EV1~20(常温·EF50mm F1.4 USM使用・ISO100)
	プログラムAE(全自動、ポートレート、風景、クローズ
路山削岬刀以	
	プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、自動深度
	グログラム)、ジャッター優先AE、紋り優先AE、自動深度 優先AE、マニュアル露出、E-TTLⅡ自動調光
ICO感由	俊允AE、マニュアル路出、E-IILⅡ日期嗣元
ISO感度 (## 将電光 # # #)	
(推奨露尤指数)	
	ル用撮影クーク・150 TOU~ TOOU 任息設定(T段ステップ)、自動設定
泰山梯工	クル、日勤政化 手動:1/3、1/2段ステップ±2段(AEB併用可能)
路山悑止	チ動: 1/3、1/2段ステップ±2段(AEBI/H円可能) AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段
A C D A	AEB : 1/3、1/2段ステックエ2段
AEU 97	日動・計画別元のワフンショットAF 日焦時 手動:AE ロックボタン押しによる
	于動・AEロックボタク押しによる
■シャッター	
	電子制御式、フォーカルプレーンシャッター
シャッター速度	1/4000~1/60秒、X=1/200秒
	1/4000~30秒・バルブ(すべての撮影モードを合わせ
	て)
	ソフトタッチ電磁レリーズ
	10秒後/2秒後/10秒後連続撮影
リモコン	リモートスイッチRS-60E3対応
	リモートコントローラー RC-1/RC-5対応
■内蔵ストロボ	
	リトラクタブル式、オートポップアップストロボ
調光方式	E-TTL II 自動調光
ガイドナンバー	13 (ISO 100·m)
充電時間	約3秒
充電完了表示	ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯
照射角	

ストロボ調光補正 1/3、1/2段ステップ±2段

FEロック 可能

■外部ストロボ

外部ストロボ設定機能……ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設定可能 画面サイズ対応ズー/、対応

■ドライブ関係

- * 当社試験基準2GB SDメモリーカード使用時、ISO100、 ピクチャースタイル: スタンダード設定時
- * 被写体やSDメモリーカードの銘柄、記録画質などの設定に より異なる

■ライブビュー機能

撮影方式.....(1) ライブビュー撮影

(2) リモートライブビュー撮影

(EOS Utilityがインストールされたパソコン接続時)

フォーカス手動ピント合わせ

オートフォーカス (クイックモード、ライブモード)

測光方式 撮像素子による評価測光

測光範囲......EV 0~20 (常温·EF50mm F1.4 USM使用·

ISO100)

グリッド表示可能

露出表示......常時露出シミュレーション

■液晶モニター

形式......TFT式カラー液晶モニター

画面サイズ3.0型

ドット数.....約23万ドット

視野率......約100%

輝度調整......7段階に調整可能

表示言語......20言語

■再生機能

画像表示形式.......1枚、1枚+記録画質、撮影情報、ヒストグラム、4枚/9枚 インデックス、拡大ズーム(約1.5~10倍)、画像回転、

ジャンプ(1枚/10枚/100枚/撮影日)

■記録画像のプロテクト/消去

プロテクト......1 枚単位でプロテクト、解除

去(プロテクト画像を除く)

■ダイレクトプリント機能

対応プリンター PictBridge対応プリンター

印刷対応画像 DCFに準拠したJPEG画像 (DPOF指定画像の印刷も可能)

簡単印刷機能......あり

■印刷指定機能

DPOFバージョン 1.1 準拠

■ダイレクト画像転送機能

転送対応画像 JPEG画像、RAW

* パソコン画面の背景として転送する場合はJPEG画像のみ

■カスタマイズ機能

カスタム機能......全13種

マイメニュー登録 可能

■インターフェース

USB端子......パソコン通信/ダイレクトプリント用 (Hi-Speed USB)

ビデオ出力端子NTSC / PAL 選択可能

■電源

使用電池.....バッテリーパックLP-E5、1 個使用

*ACアダプターキットACK-E5使用により、AC駆動可能

*バッテリーグリップBG-E5装着時、単3形電池使用可能

撮影可能枚数

[約·枚]

温度	撮影条件	
温浸	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	600	500
低温 (0℃)	500	400

^{*}フル充電のバッテリーパックLP-E5使用時

節電機能......あり、設定時間(30秒/1/2/4/8/15分)経過で電源切

日付/時計機能用電池 内蔵型二次電池

起動時間......約0.1秒 (CIPAの試験基準による)

■大きさ・質量

■動作環境

■バッテリーパックLP-E5

形式......充電式リチウムイオン電池

公称電圧......DC7.4V

容量......1080mAh

大きさ......36 (幅) \times 14.7 (高さ) \times 53.1 (奥行) mm

質量......約50g (保護カバーを除く)

■バッテリーチャージャー LC-E5

充電可能電池バッテリーパックLP-E5

充電時間......約2時間

定格入力......AC100~240V(50/60Hz)

定格出力......DC8.4V/700mA

使用可能温度 0℃~+40℃

使用可能湿度85%以下

大きさ......67(幅)×26(高さ)×87.5(奥行)mm

質量.....約80g

^{*}CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準による

■EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS

画角	対角線:74°20′~27°50′
	水平:64°30′~23°20′
	垂直:45°30′~15°40′
構成枚数	
最小絞り	F22—36
最短撮影距離	O.25m(撮像面から)
最大撮影倍率	0.34倍 (55mm時)
画界	207×134mm~67×45mm (0.25m時)
手ブレ補正機能	レンズシフト式
フィルター径	58mm
最大径×長さ	68.5 × 70mm
質量	約200g
対応フード	EW-60C
対応ケース	I D814

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することがあります。
- 他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。

商標について

- Adobeは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標、または 登録商標です。
- Macintosh、およびMac OSは、米国および他の国で登録された、米国アップル社の 商標、または登録商標です。
- SDHCロゴは商標です。
- DCF*は、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
 DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File System」の規格を表す団体商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- * DCF は、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあうことを目的 として制定された(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格の「Design rule for Camera File System」の略称です。
- * このデジタルカメラは、DCF 2.0とExif 2.21 (愛称「Exif Print」) に対応しています。Exif Printは、デジタルカメラとブリンターの連携を強化した規格です。Exif Print 対応のブリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいな印刷出力結果を得ることができます。

妨害電波自主規制について

この装置(カメラ)は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

アフターサービスについて

- 1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。
- 2. 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために不可欠な部品)は、日本国内において、製造打ち切り後7年間を目安に保有しています。したがって期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判定につきましてはお買い上げ店、または別紙の修理受付窓口にお問い合わせください。
- 3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、 修理箇所を明確にご指示のうえ、十分な梱包でお送りください。

MEMO	

MEMO		

MEMO		

MEMO		

索引=

英数字
A-DEP (自動深度優先AE)76
Adobe RGB87
AEB (露出を変えて3枚撮影)80
AEロック88
AF →ピント合わせ
AIフォーカスAF60
Av (絞り優先AE)72
FEロック89
ISO感度57
M (マニュアル露出)75
MF (手動ピント合わせ)62
P (プログラムAE)56
RAW64, 66
RAW+JPEG64, 66
SDカード →カード
Tv(シャッター優先AE)70
WB →ホワイトバランス
あ
アイピースカバー22, 165
赤目緩和59
アクセスランプ32
色あい83
色温度90
色空間87
sRGB/Adobe RGB
色の濃さ83

印刷133	3
印刷効果138, 140)
印刷指定 (DPOF)143	3
傾き(角度)補正141	1
トリミング141	1
用紙137	7
レイアウト137	7
インデックス再生124	1
液晶モニター13	3
明るさ調整109	9
画像の再生54	1
画面の色115	5
消灯42, 115	5
表示切り換え42	2
メニュー操作38	3
エラー175	5
応用撮影20, 55, 69	9
オートパワーオフ27, 109	9
オートフォーカス →ピント合わせ	
オートプレイ (自動再生)127	7
オートライティング	
オプティマイザ156	3
オリジナル画像判定用データ 159	9
か	
カード2, 13, 31	1
入れ忘れ防止108	
初期化 (フォーマット)40	
海外 (充電器)	
階調優先	
回転 (画像)112, 126	
画角34	
拡大表示98, 126	j

各部の名称	カメラ	
カメラ16	構え方	36
撮影機能の設定状態18	カメラブレ	94
ファインダー19	設定初期化	114
モードダイヤル20	かんたん撮影	43
レンズ16	感度 (ISO)	57
画質	記録画質選択	64
記録画質64	クローズアップ	49
高輝度側·階調優先156	言語	
自動補正156	高輝度側·階調優先	
ノイズ低減155	故障	
ピクチャースタイル67, 82, 85	ブミ	
カスタム機能152		
画像	コントラスト	83
インデックス124	さ	
回転126	サーボAF	60
拡大126	再生 →画像	
確認時間108	撮影可能枚数	28 100
再生54, 123	撮影機能の組み合わせ一	
撮影情報131	撮影情報表示	
自動再生127	撮影モード	
ジャンプ125		
消去130	A-DEP クローズアップ	
テレビで見る128	グロースアッフ 絞り優先AE	
ハイライト131	秋り優元AEシャッター優先AE	
パソコンに転送147	ストロボ発光禁止	
ヒストグラム132	スポーツ	
保護(プロテクト)129	全自動	
画像番号110	王曰勁 風景	
通し番号/オートリセット/	[∟] ステ	
強制リセット	プログ ブムAE	
画素数選択64	バートレート マニュアル露出	
家庭用電源163	マニュノル路山	

撮像素子	セピア訓
撮像面16,49	セルフタ
清掃27, 118	センサー
システム図176	全自動
自動再生127	送信指定
視度調整36	測光モ-
絞り込み74	評価。
絞り優先AE72	中央
シャープネス83	た
シャッターボタン37	ダイレク
シャッター優先AE70	ダイレン
ジャンプ表示125	
充電24	縦位置回
消去 (画像)130	中央部
初期化 (フォーマット)40	忠実設に
初期状態に戻す114	調光補] 1/2!
白黒写真68	長時間翻
白飛び131	調色(刊
ズーム34	洞巴 (t セピ)
ストラップ22	デート
ストロボ58	テード 手ブレ
FEロック89	チブレ:i
赤目緩和59	テンレff テレビで
後幕シンクロ116	テレこ (ビデ:
撮影できる距離58	(NTS
シャッター速度1/200秒固定…154	(141)
外付けストロボ117, 166	
調光補正79, 116	
発光禁止	
メニューから設定116	
スポーツ50	
スポット測光77	

セピア調 (モノクロ写真)	84
セルフタイマー	53
センサー →撮像素子	
全自動	44
送信指定(画像)	149
測光モード	77
評価/部分/スポット/	
中央部重点平均測光	

ダイレクトプリント → 印刷	
ダストデリートデータ	119
縦位置画像回転表示	112
中央部重点平均測光	77
忠実設定	68
調光補正	79, 116
1/2段ステップ	154
長時間露光 →バルブ撮影	
調色 (モノクロ写真)	84
セピア/青/紫/緑	
デート →日付/時刻	
手ブレ	35~37
手ブレ補正機能(レンズ)	35
テレビで見る	128
ビデオ出力方式	
(NTSC/PAL)	128

電源	ピクチャースタイル	
オートパワーオフ27, 109	選択	67
家庭用電源163	調整	82
撮影可能枚数28, 100	登録 (ユーザー設定)	85
電源スイッチ27	ピクトブリッジ	133
電池24, 26	被写界深度確認	74
電池チェック28	ヒストグラム	132
電子音108	輝度/RGB	
電池 →電源	日付/時刻	29
同時記録 →RAW+JPEG	評価測光	77
時計 →日付/時刻	ピント合わせ	
ドライブモード63	AFの苦手な被写体	162
一枚撮影/連続撮影(連写)	AFフレーム選択	61
セルフタイマー53	AF補助光	45
トラブル172	AFモード	60
トリミング(印刷)141	構図変更	46
な	手動ピント合わせ	62
	電子音	108
ニュートラル68	ピンボケ45,	
ノイズ低減155	ライブビュー撮影98,	102
長秒時露光/高感度撮影時	ファイル	
は	サイズ	64
バースト撮影枚数	番号	110
ハイライト警告131	容量	64
パソコン	ファインダー	19
画像転送147	視度調整	36
画面の背景 (壁紙)149	遮光	165
バッテリー →電源	フィルター効果	84
バッテリーチェック28	風景48	, 67
	フォーカスモードスイッチ33	, 62
バルブ撮影75	フォーカスロック	46
ノイズ低減155	フォーマット(カード初期化)	40
番号 →画像番号		

フォルダ110
付属品3
物理フォーマット41
部分測光77
ブラケティング80, 93
フラッシュ →ストロボ
プリント →印刷
ブレ
カメラブレ94
手ブレ補正35
プログラムAE56
プログラムシフト56
プロテクト (画像の保護)129
ポートレート
ホワイトバランス90
ブラケティング93
補正92
マニュアル90
ま
マイメニュー160
マニュアルフォーカス62
マニュアル露出75
ミラーアップ 94, 157
メニュー
機能一覧168
操作38
マイメニュー160
メモリーカード →カード
モードダイヤル →撮影モード
モニター →液晶モニター
モノクロ写真68

や	
夜景ポートレート	51
用紙設定(印刷)	136
5	
ライブビュー撮影	95
オートフォーカス	102, 157
撮影可能枚数	100
リモコン撮影	164
レンズ	16, 33
連続撮影可能枚数	64
連続撮影(連写)	63
露出補正	78
1/2段ステップ	154
わ	
ワンショットAF	60

Canon

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター(全国共通番号)

050-555-90002

受付時間:平日9:00~20:00

十・日・祝日 10:00~17:00

(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合 があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付窓口

別紙の修理受付窓口でご確認ください。

キヤノンカメラサイトのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご 利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社 canon.ip/eos-d

この使用説明書は、2008年2月に作成したものです。それ以降に発売された アクヤサリー、レンズとの組み合わせにつきましては、別紙のお客様相談セン ターにお問い合わせください。

(A) リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

CT1 - 5234 - 000 0.00Ni0.0

© CANON INC. 2008 PRINTED IN JAPAN